

# Planet BL

**Emploi: pour portes antiradiation avec insert à plomb, épaisseur de 0,5 à 4 mm**

**Exécutions: feutre avec inserts à plomb**

## Instructions de montage: bouton de commande côté gond

- 1 Fente d'aération porte/sol:** de 5 mm minimum à 18 mm maximum.
- 2 Dimensions de la rainure:** profondeur min. 40 mm et largeur 13,1 mm, éloigné autant que possible du pivot (fig. 2).
- 3 Raccourcir:** max. 100 mm au côté opposé du bouton de commande. Enlever des copeaux éventuels.
- 4 Fixation:** fixer le Planet BL d'un côté par deux clous au bord inférieur de la porte.
- 5 Pour portes en bois:** enfoncer les plaquettes en acier chromé au milieu de l'empreinte.
- 6 Réglage de la course:** en tournant le bouton de commande avec une clé Inbus de 3 mm. Se référer à la figure 2 pour le réglage gauche ou droite.
- 7 Sol oblique:** basculer et décrocher le joint de feutre en cas de sol oblique. Adapter le feutre au sol avec un papier émeri grossier. Le raccrocher ensuite.

**Important:** le Planet BL dispose d'une grande multiplication de course: un tour correspond à une différence de course d'env. 3 mm. La lamelle du joint ne doit toucher le sol qu'à porte fermée.

