Easys 100

de **Sicherheitsanweisungen Verteiler**

Art.-Nr.:
9106470xx

9082360xx

31.05.2023

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG · Anton-Hettich-Straße 12-16 · 32278 Kirchlengern
Telefon +49 5223 77-0 · www.hettich.com

MTA_9 345 357 00
14.11.2023

WARNUNG:

Wichtige Sicherheitsanweisungen.

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diesen Anweisungen Folge zu leisten. Bewahren Sie diese Anweisungen auf und geben Sie sie weiter, wenn Sie das Produkt weitergeben. Das Produkt ist Bestandteil des Easys-100-Systems.

Lesen Sie auch die mitgeltenden Anleitungen: Betriebsanleitung Easys 100, Montageanleitung. Produktinformationen und Anleitungen finden Sie unter www.hettich.com und durch Scannen des QR-Codes auf dem Deckblatt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich zur Verteilung der 24-V-Spannung eines Easys-100-Netzteils auf angeschlossene Komponenten eines Easys-100-Systems sowie zur Ermöglichung der Datenkommunikation.

An den Anschlüssen dürfen ausschließlich folgende Komponenten angeschlossen werden:

„IN 24 V“: Netzteil oder Verlängerung-Verteiler

„OUT 24 V“: Verlängerung-Verteiler

„3“: Kabel für Ecklösung

„4“: max. 2 Set Profilaufnahmen mit maximal je 6 Antriebseinheiten und 1 Taster für Kollisionsschutz

„6“: 1 Sensor für hohe Fronten oder 1 Y-Kabel für Sensor mit 2 Sensoren für hohe Fronten

Das Gerät muss mit Schrauben am Einbauort fixiert oder mit einem Verteilerhalter montiert werden.

Jedwede andere Nutzung gilt als Fehlgebrauch.

Das Gerät darf ausschließlich von Fachpersonal für Küchenmontage installiert und mit einem Easys-100-Netzteil betrieben werden.

Restgefahren

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VORSICHT:

Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Einbau!

VORSICHT:

Stolpergefahr an Kabeln.

Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine Stolpergefahren entstehen.

VORSICHT:

Sachschäden durch unsachgemäßen Einbau!

HINWEIS:

Beschädigung von Kabeln!

Verlegen Sie Kabel so, dass sie nicht an beweglichen Teilen gequetscht werden können, über spitze Ecken und Kanten verlaufen oder großer Hitze ausgesetzt sind.

Fixieren Sie Kabel am Einbauort mit Kabelbindern.

Nehmen Sie keine technischen Änderungen an Kabeln vor.

Symbole auf dem Produkt

CE-Konformität

UKCA-Konformität

Gerät der Schutzklasse 3

Anleitungen lesen

Gebrauch nur in Innenräumen

Produkt und Verpackung getrennt entsorgen

Nicht im Hausmüll entsorgen

Technische Daten des Produkts

Angabe	Wert
Eingangsspannung	24 V ⎓
Ausgangsspannung	24 V ⎓
Stromaufnahme, max.	1,2 A
Leistungsaufnahme im Standby	6,5 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	3
Umgebungsbedingungen	5 – 40 °C, 10 – 80 % Raumfeuchte

Instandhaltung und Reinigung

Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigung. Ein unsachgemäß gebrauchtes oder nicht funktionierendes Gerät muss vom Hersteller repariert oder ausgetauscht werden. Instandhaltungsarbeiten dürfen ausschließlich durch den Hersteller durchgeführt werden.

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch ohne chemische Zusätze.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt als Elektromüll gemäß den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial getrennt nach Beschaffenheit.