Easys 100

de **Sicherheitsanweisungen**
Netzkabel Europa (Typ C)
Netzkabel UK (TypG)

Art.-Nr.:
9104899xx 9079710xx 9079274xx 9104901xx

31.05.2023

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG · Anton-Hettich-Straße 12-16 · 32278 Kirchlengern
Telefon +49 5223 77-0 · www.hettich.com

MTA_9 345 360 00
06.11.2023

WARNUNG:

Wichtige Sicherheitsanweisungen.

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diesen Anweisungen Folge zu leisten. Bewahren Sie diese Anweisungen auf und geben Sie sie weiter, wenn Sie das Produkt weitergeben. Das Produkt ist Bestandteil des Easys-100-Systems. Lesen Sie auch die mitgeltende Anleitung: Betriebsanleitung Easys 100. Produktinformationen und Anleitungen finden Sie unter www.hettich.com und durch Scannen des QR-Codes auf dem Deckblatt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Kabel dient ausschließlich als Netzkabel für Easys-100-Netzteile. Netzkabel Europa (Typ C) (art-no: 9104899, 9079710) dürfen nur im europäischen Raum, Netzkabel UK (Typ G) (art-no: 9104901/9079274) dürfen nur im Vereinigten Königreich gemäß den Angaben auf dem Typenschild betrieben werden. Jedwede andere Nutzung gilt als Fehlgebrauch.

Kabel dürfen ausschließlich von Fachpersonal für Küchenmontage oder von einer Elektrofachkraft installiert werden.

Restgefahren

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

GEFAHR:

Das Kabel wird mit lebensgefährlicher Spannung betrieben.

Halten Sie das Kabel stets von Nässe fern.

Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht an beweglichen Teilen gequetscht werden kann, über spitze Ecken und Kanten verläuft oder großer Hitze ausgesetzt ist.

Fixieren Sie das Kabel am Einbauort mit Kabelbindern.

Schließen Sie das Kabel ausschließlich an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.

Verbinden Sie das Kabel mit einer gut zugänglichen Steckdose im Sichtbereich oder verwenden Sie je nach Einbausituation eine schaltbare Steckdose, damit das Easys-100-System einfach und sicher von der Spannungsversorgung getrennt werden kann.

Betreiben Sie niemals ein beschädigtes Kabel.

Betreiben Sie das Kabel niemals außerhalb der Spezifikation und ohne Netzteil.

Ziehen Sie den Netzstecker stets am Stecker und nicht am Kabel, wenn Sie das Kabel von der Spannungsversorgung trennen.

Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Netzkabel des Herstellers ersetzt werden.

Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Kabel vor.

VORSICHT:

Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Einbau!

VORSICHT:
Stolpergefahr an Kabeln.

Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine Stolpergefahren entstehen.

Symbole auf dem Produkt

CE-Konformität

UKCA-Konformität

Anleitungen lesen

Gebrauch nur in Innenräumen

Produkt und Verpackung getrennt entsorgen

Nicht im Hausmüll entsorgen

Technische Daten des Produkts

Angabe	Wert
Netzstecker	Europa (Typ C) UK (Typ G)
Anschlussbuchse	C7
Netzspannung, max.	250 V~
Schutzart	IP20
Umgebungsbedingungen	5 – 40 °C, 10 – 80 % Raumfeuchte
Länge	1,80 m

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt als Elektromüll gemäß den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial getrennt nach Beschaffenheit.