



(D)	Montageanleitung	5
(GB)	Assembly instructions	7
(F)	Notice d'emploi	9
(E)	Instrucciones de montaje	11
(I)	Istruzioni di montaggio	13
(NL)	Montagevoorschrift	15
(S)	Monteringsanvisning	17
(FIN)	Asennusohje	19
(DK)	Montagevejledning	21
(N)	Monteringsveiledning	23
(P)	Instruções de montagem	25
(RUS)	Руководство по эксплуатации	27
(CZ)	Návod k montáži	29
(PL)	Instrukcja montażu	31
(H)	Összeszerelési utasítás	33
(GR)	Οδηγίες συναρμολόγησης	35

**CS 70 KA  
CS 70 KA-ST  
CS 70 KA-VL**










1



2





6

D

## Originalbetriebsanleitung Kappanschlag CS 70 KA/-VL/-ST

### Symbole



Warnung vor allgemeiner Gefahr



Anleitung/Hinweise lesen!

### 1 Geräteelemente

Der Kappanschlag (Best.-Nr. 488 063) besteht aus einer Fußauflage [1-1] und einem Anschlaglineal mit folgenden Hauptbestandteilen:

[1-2] Maßband

[1-3] ausfahrbare Endstück

[1-4] Anschlagprofil

[1-5] Anschlagreiter

[1-6] Auflageblech

[1-7] Maßbandklemme

[1-10] verstellbares Zwischenstück

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am Anfang der Betriebsanleitung.

Beim Einsatz mit dem Schiebetalisch CS 70 ST wird nur das Anschlaglineal ohne Fußauflage benötigt.

### 2 Aufbau

#### 2.1 Befestigung am Winkelanschlag (Bild 1)

Das Anschlaglineal wird am Winkelanschlag [1-8] Ihrer CS 70 EB befestigt, wobei dieser üblicherweise auf der linken Seite der Kreissägemaschine oder auf dem Schiebetalisch montiert ist.

Entfernen Sie am Winkelanschlag das Anschlagprofil der CS 70 EB und setzen Sie dafür das Anschlagprofil [1-4] des Anschlaglineals ein.

#### 2.2 Aufbau der Fußauflage (Bild 2)

Die Fußauflage dient zur Abstützung des Anschlaglineals, wenn ohne Schiebetalisch gearbeitet wird.

Zum Aufbau lösen Sie die beiden Drehknöpfe [2-1] am Befestigungsblech [2-8] so weit, dass sich die beiden Stützbeine [2-3] in die Rohrschellen [2-4] einführen lassen.

Führen Sie die Stützbeine so weit ein, dass die Fußauflage dieselbe Höhe wie Ihre CS 70 EB besitzt und spannen Sie die Stützfüße mit den Drehknöpfen [2-1] fest.

Schrauben Sie das Befestigungsblech am Schlitz [2-5] mit dem Drehknopf [2-2] und der Nutenstein [2-7] an der unteren Nut des Anschlaglineals fest und zwar so, dass die beiden Nocken [2-6] in die Nut einrasten.

#### 2.3 Befestigen des Auflagebleches (Bild 3)

Das Auflageblech dient zur Abstützung längerer Werkstücke.

Schrauben Sie das Auflageblech am Schlitz [3-1] mit dem Drehknopf [3-2] und der Nutenstein [3-3] an der unteren Nut des Anschlagprofils fest und zwar so, dass die beiden Nocken [3-5] in die Nut einrasten.

#### 2.4 Justieren des Anschlaglineals (Bild 4)

Stecken Sie das Maßband mit seiner Halterung [1-12] in das Endstück und ziehen Sie das Maßband durch die obere Nut [1-13] vom Endstück, Zwischenstück und Anschlagprofil.

Damit das Maßband nicht mit dem Sägeblatt in Berührung kommen kann, beginnt dieses erst bei 30 mm.

Daher muss der Abstand zwischen der Vorderkante des Anschlagprofils und dem Zahnkranz des Sägeblattes wie folgt auf 30 mm eingestellt werden:

Ziehen Sie das Maßband [4-1] um 30 mm über das Ende des Anschlagprofils [4-2] und arretieren Sie es mit der Maßbandklemme [4-3].

Stellen Sie den Winkelrastanschlag auf rechtwinklige Schnitte ein und verschieben Sie das Anschlagprofil so weit, dass das Ende des Maßbandes die Schneiden des Sägeblattes [4-4] seitlich berührt.

Klemmen Sie mit dem Drehknopf [4-5] das Anschlagprofil fest und arretieren Sie das Maßband so, dass dessen Ende mit der Vorderkante des Anschlagprofils bündig ist.

Das Maßband zeigt nun den exakten Abstand zum Sägeblatt an.

#### 2.5 Längenänderung des Anschlaglineals

Nach Öffnen des Drehknopfes [1-9] kann das Endstück [1-3] aus- und eingefahren werden. Der maximale Ablängbereich beträgt 2050 mm.

#### 3 Anschlagreiter

(Bild 5, Bestell-Nr. 488 560)

##### 3.1 Einsetzen des Anschlagreiters

Öffnen Sie die Klemmung des Anschlagreiters mit dem Drehknopf [5-1] so weit, dass Sie das Klemmstück [5-5] in die obere Nut [3-4] des

Anschlagprofils oder des verstellbaren Zwischenstücks einführen können.

Durch Zudrehen des Drehknopfes können Sie den Anschlagreiter fixieren.

### **3.2 Einstellen des Anschlagreiters**

Durch die beiden Schrauben [5-6] lässt sich der Anschlagreiter in der Nut spielfrei einstellen.

Setzen Sie dazu den Anschlagreiter ein und ziehen Sie die beiden Schrauben so weit an, dass sich der Anschlagreiter spielfrei, aber noch leichtgängig, in der Nut bewegen lässt.

### **3.3 Versetzen des Anschlagblechs**

Bei Bedarf können Sie das Anschlagblech [5-3] mit der Schraube [5-4] auch auf der anderen Seite des Anschlagreiters montieren.

Der Anschlagreiter lässt sich auch auf dem Anschlagprofil des Winkelanschlages der CS 70 EB einsetzen.

Hierzu muss das Anschlagblech [5-3] mit der Schraube [5-4] durch die Bohrung [5-2] am Anschlagreiter befestigt werden.

Achten Sie darauf, dass sich die Mutter [5-7] mit der Unterlegscheibe stets auf der dem Anschlagblech gegenüberliegenden Seite befindet.

### **4 Rechtsseitiger Aufbau**

Der Kappanschlag ist beim Kauf so montiert, dass er auf der linken Seite Ihrer CS 70 EB angebaut werden kann.

Möchten Sie ihn jedoch rechtsseitig anbauen, können Sie ihn durch Öffnen der Schraube [1-11] und des Drehknopfes [1-9] demontieren, um ihn seitenverkehrt aufzubauen.

Hierzu befinden sich am Anschlagprofil [1-4] und am Endstück [1-3] an beiden Enden Bohrungen für die Schraube und den Drehknopf.

### **5 Verlängerung (Bild 6)**

Mit der als Zubehör lieferbaren Verlängerung (Best.-Nr. 488 557) können Sie den Ablängbereich des Kappanschlages auf 4.000 mm erweitern.

#### **5.1 Aufbau**

Führen Sie den Drehknopf [6-1] mit der Unterlegscheibe [6-2] durch die seitliche Bohrung des Anschlagprofils ein und schrauben Sie ihn mit ca. 2 Umdrehungen in das Gewindeloch A der Passfeder [6-3].

Schieben Sie die Stange [6-6] der Verlängerung ca. 10 cm weit in das Anschlagprofil und ziehen Sie den Drehknopf [6-1] fest an.

Befestigen Sie, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, das Auflageblech [6-8] an die Verlängerung.

Bauen Sie, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, die Fußauflage [6-7] auf.

Befestigen Sie die Fußauflage mit dem Drehknopf [6-4] und der Nutenstein [6-5] an der unteren Nut des Anschlaglineals.

#### **Informationen zu REACh:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Original instruction

### Trimming attachment CS 70 KA-/VL/-ST

#### Symbols



Warning of general danger



Read the Operating Instructions/Notes!

#### 1 Machine features

The trimming attachment (Order-No. 488 063) consists of a base support [1-1] and a stop ruler with the following main parts:

- [1-2] tape measure
- [1-3] extending end piece
- [1-4] profile rail
- [1-5] adjustable stop
- [1-6] workpiece support
- [1-7] tape measure clamp
- [1-10] adjustable intermediary piece

The specified illustrations are at the beginning of this operating manual.

If used with the sliding table CS 70 ST, only the stop ruler without base support is required.

#### 2 Assembly of the stop ruler

##### 2.1 Fastening to mitre fence (Fig. 1)

The stop ruler is fastened to the mitre fence [1-8] of your CS 70 EB, whereby this is normally mounted on the left of the circular saw or the sliding table.

Remove the profile rail of the CS 70 EB from the mitre fence and replace with the profile rail [1-4] of the stop ruler.

##### 2.2 Assembly of the base support (Fig. 2)

The base support supports the stop ruler when working without a sliding table.

To assemble release the two rotary knobs [2-1] on the workpiece support [2-8] until the two additional legs [2-3] can be inserted into the pipe clamp [2-4].

Insert the additional legs until the base support is the same height as your CS 70 EB and then tighten the additional legs with the rotary knobs [2-1].

Screw the fastening plate to the lower groove of the stop ruler by its slit [2-5] using the rotary knob [2-2] and the feather key [2-7] so that the two cams [2-6] engage in the groove.

#### 2.3 Fastening the workpiece support (Fig. 3)

The workpiece support is used to support longer workpieces.

Screw the workpiece support to the lower groove of the profile rail by its slit [3-1] using the rotary knob [3-2] and the feather key [3-3] so that the two cams [3-5] engage in the groove.

#### 2.4 Adjusting the stop ruler (Fig. 4)

Insert the tape measure with holder [1-12] into the end piece and pull the tape measure through the upper groove [1-13] of the end piece, intermediary piece and profile rail.

To prevent the tape measure from making contact with the saw blade, this starts at 30 mm.

The gap between the front edge of the profile rail and the rim of the saw blade thus has to be adjusted to 30 mm as follows: pull the tape measure [4-1] 30 mm over the end of the profile rail [4-2] and fix with the tape measure clamp [4-3].

Set the mitre fence to a right-angled cut and push the profile rail until the end of the tape measure touches the sides of the saw blade cutting edges [4-4].

Clamp the profile rail tight with the rotary knob [4-5] and lock the tape measure so that its end is flush with the front edge of the profile rail.

The tape measure now shows the exact gap to the saw blade.

#### 2.5 Moving the stop ruler

Loosen the rotary knob [1-9] to extend and retract the end piece [1-3].

The maximum cutting range is 2050 mm.

#### 3 Adjustable stop (Fig. 5, Order No. 488 560)

##### 3.1 Fitting the adjustable stop

Open the clamp for the adjustable stop with the rotary knob [5-1] until the clamping piece [5-5] can be inserted into the upper groove [3-4] of the profile rail or the adjustable intermediary piece. Fix the adjustable stop by tightening the rotary knob.

##### 3.2 Setting the adjustable stop

The adjustable stop can be set with no play in the groove with the two screws [5-6].

Fit the adjustable stop and tighten the two screws until this can be moved with no play, but still easily, in the groove.

### **3.3 Moving the stop plate**

You can mount the stop plate **[5-3]** on the other side of the adjustable stop if required with the screw **[5-4]**.

The adjustable stop can be fitted to the profile rail of the CS 70 EB's mitre fence.

The stop plate **[5-3]** must be fastened to the adjustable stop with the screw **[5-4]** through the bore hole **[5-2]**.

Make sure that the nut **[5-7]** with washer is always on the side opposite the stop plate.

### **4 Fitting on right side**

When you purchase the unit, the trimming attachment is assembled so that it can be fitted on the left side of your CS 70 EB.

If you wish to fit it on the right side, it can be dismantled by releasing the screw **[1-11]** and removing the rotary knob **[1-9]** for laterally inverted installation.

There are bore holes for the screw **[1-10]** and rotary knob **[1-9]** on both ends of the adjustable stop **[1-4]** and end piece **[1-3]** for this purpose.

### **5 Extension (Fig. 6)**

The cutting range of the trimming attachment can be extended to 4000 mm using the extension piece (Order No. 488 557), available as an accessory.

#### **5.1 Assembly**

Insert the rotary knob **[6-1]** with washer **[6-2]** through the lateral bore hole of the adjustable stop and screw into the threaded hole A of the feather key **[6-3]** by approx. 2 rotations. Push the rod **[6-6]** of the extension approx. 10 cm into the profile rail and tighten the rotary knob **[6-1]**.

Fasten the stop plate **[6-8]** to the extension as described in section 2.4.

Assemble the base support **[6-7]** in the manner described in section 2.2. Fasten the base support to the lower groove of the stop ruler with the rotary knob **[6-4]** and feather key **[6-5]**.

#### **Information on REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Notice originale

### Guide butée CS 70 KA/-VL/-ST

#### Symboles



Avertissement de danger général



Lire les instructions / les remarques !

## 1 Eléments de l'appareil

Le guide-butée (ref. 488 063) comprend un support-pied [1-1] et une règle de butée et est composé des pièces principales suivantes:

- [1-2] ruban de mesure
- [1-3] bout télescopique
- [1-4] profil guide-butée
- [1-5] curseur de butée
- [1-6] et tête-support
- [1-7] pièce de serrage de ruban de mesure
- [1-10] pièce intermédiaire réglable

Les illustrations indiquées se trouvent au début de la notice d'utilisation.

En liaison avec la table coulissante CS 70 ST, seule la règle de butée sans support-pied est requise.

## 2 Montage de la règle de butée

### 2.1 Fixation sur le guide-butée angulaire (ill. 1)

La règle de butée doit être fixée sur le guide-butée angulaire [1-8] de votre CS 70 EB, celui-ci étant monté de coutume sur le côté gauche de la scie circulaire ou sur la table coulissante. Enlevez le profil guide-butée de la CS 70 EB du guide-butée angulaire et montez à sa place le profil guide-butée [1-4] de la règle de butée.

### 2.2 Montage du support-pied (ill. 2)

Le support-pied sert à soutenir la règle de butée en l'absence de table coulissante.

Pour monter le support-pied, desserrez les deux boutons rotatifs [2-1] sur la tête de fixation [2-8] de manière à ce que les deux pieds d'appui [2-3] puissent être introduits dans les colliers d'attache [2-4].

Introduisez les pieds d'appui de telle manière que le support-pied atteigne la même hauteur que votre CS 70 EB et serrez à fond les pieds d'appui au moyen des boutons rotatifs [2-1].

Vissez la tête de fixation sur la fente [2-5] au moyen du bouton rotatif [2-2] et la clavette [2-7] sur la rainure inférieure de la règle de butée, de sorte que les deux cames [2-6] s'enclenchent dans la rainure.

### 2.3 Fixation de la tête-support (ill. 3)

La tête-support sert à soutenir de longues pièces à usiner.

Vissez la tête-support sur la fente [3-1] au moyen du bouton rotatif [3-2] et de la clavette [3-3] sur la rainure inférieure du profil guide-butée, de sorte que les deux cames [3-5] s'enclenchent dans la rainure.

### 2.4 Ajustage de la règle de butée (ill. 4)

Enfichez le ruban de mesure avec son support [1-12] dans le bout et tirez-le au travers de la rainure supérieure [1-13] du bout, de la pièce intermédiaire et du profil guide-butée.

Afin que le ruban de mesure ne puisse pas entrer en contact avec la lame de scie, elle ne commence qu'à 30 mm.

C'est pourquoi l'écart entre le bord avant du profil guide-butée et de la couronne dentée de la lame de scie doit être ajusté sur 30 mm comme décrit ci-après: serrez le ruban de mesure [4-1] de 30 mm au-delà du bout du profil guide-butée [4-2] et fixez-le au moyen de la pièce de serrage [4-3]. Réglez le guide-butée angulaire encliquetable pour des coupes à angle droit et déplacez le profil guide-butée jusqu'à ce que l'extrémité du ruban de mesure touche les tranchants de la lame de scie [4-4] latéralement.

Fixez le profil guide-butée au moyen du bouton rotatif [4-5] et bloquez le ruban de mesure de sorte que son extrémité soit à fleur du bord avant du profil guide-butée.

Le ruban de mesure indique dès maintenant la distance exacte par rapport à la lame de scie.

### 2.5 Modification de la longueur de la règle de butée

Après avoir ouvert le bouton rotatif [1-9], il est possible de rentrer et de sortir la pièce télescopique [1-3].

La plage de raccourcissement maximale est de 2050 mm.

### **3 Curseur de butée (ill. 5, Réf. 488 560)**

#### **3.1 Mise en place du curseur de butée**

Ouvrez le serrage du curseur de butée en tournant le bouton rotatif **[5-1]** jusqu'à ce que la pièce de serrage **[5-5]** puisse être insérée dans la rainure supérieure **[3-4]** du profil guide-butée ou de la pièce intermédiaire réglable.

En fermant le bouton rotatif, vous pouvez fixer le curseur de butée.

#### **3.2 Ajustage du curseur de butée**

Le curseur de butée peut être ajusté sans jeu dans la rainure par l'intermédiaire des deux boulons **[5-6]**.

Pour ce faire, introduisez le curseur de butée et serrez les deux boulons à fond de manière à ce que le curseur de butée se laisse encore déplacer avec souplesse dans la rainure, cependant sans présenter de jeu.

#### **3.3 Déplacement de la tête de butée**

Vous pouvez monter la tête de butée **[5-3]** avec le boulon **[5-4]** également de l'autre côté du curseur de butée si besoin est.

Le curseur de butée peut également être posé sur le profil du guide-butée angulaire de la CS 70 EB.

A cet effet, il convient de fixer la tête de butée **[5-3]** avec le boulon **[5-4]** au travers du perçage **[5-2]** sur le curseur de butée.

Veillez à ce que l'écrou **[5-7]** avec la rondelle se trouvent toujours sur le côté opposé de la tête de butée.

### **4 Montage du côté droit**

Le guide-butée est monté, à l'état livré, de manière à ce qu'il puisse être accolé sur le côté gauche de votre CS 70 EB.

Toutefois, si vous désirez le monter sur le côté droit, il vous suffit d'ouvrir le boulon **[1-11]** et le bouton rotatif **[1-9]** pour le démonter afin de le remettre en place sur le côté opposé.

A cet effet, le profil guide-butée **[1-4]** et la pièce télescopique **[1-3]** sont équipés sur leurs deux extrémités de perçages pour la réception du boulon et du bouton rotatif.

### **5 Rallonge (ill. 6)**

La rallonge disponible en tant qu'accessoire (réf. 488 557) vous permet d'étendre la zone de découpage du guide-butée à 4000 mm.

#### **5.1 Montage**

Introduisez le bouton rotatif **[6-1]** avec la rondelle **[6-2]** au travers du perçage latéral du guide-butée et vissez-le en le tournant environ 2 fois dans le trou fileté A de la clavette **[6-3]**. Poussez la tige **[6-6]** de la rallonge d'environ 10 cm dans le profil guide-butée et serrez le bouton rotatif **[6-1]** à fond.

Fixez, comme décrit au paragraphe 2.3, la tête-support **[6-8]** sur la rallonge.

Montez le support-pied **[6-7]** comme décrit au paragraphe 2.2.

Fixez le support-pied au moyen du bouton rotatif **[6-4]** et de la clavette **[6-5]** sur la rainure inférieure de la règle de butée.

#### **Informations à propos de REACh:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

**Manual original****Tope para tronzar CS 70 KA/-VL/-ST****Símbolos**

Aviso ante un peligro general



¡Leer las instrucciones e indicaciones!

**1 Componentes**

El tope para tronzar (nº de pedido 488 063) consiste en un soporte con patas [1-1] y en una guía de tope con los siguientes componentes:

- [1-2] cinta métrica
- [1-3] pieza final de prolongación
- [1-4] perfil de tope
- [1-5] tope desplazable
- [1-6] y chapa de apoyo
- [1-7] fijación de la cinta métrica
- [1-10] pieza intermedia ajustable

Las figuras indicadas se encuentran al principio del manual de instrucciones.

Al usarse con la mesa corredera CS 70 ST sólo se precisa la guía de tope sin apoyo.

**2 Montaje de la guía de tope****2.1 Fijar al tope angular (fig. 1)**

La guía de tope se fija al tope angular [1-8] de su CS 70 EB; el tope angular suele estar montado en el lado izquierdo de la sierra circular o en la mesa corredera.

Quite del tope angular el perfil de tope de la CS 70 EB y ponga en cambio el perfil de tope [1-4] de la guía de tope.

**2.2 Montaje del soporte con patas (fig. 2)**

El soporte con patas sirve como apoyo de la guía de tope al trabajar sin mesa corredera. Para su montaje, afloje los dos botones giratorios [2-1] de la chapa de fijación [2-8] hasta que permita que las dos patas [2-3] puedan entrar en las dos abrazaderas de tubo [2-4].

Introduzca las patas hasta que el soporte con patas tenga la misma altura que su mesa de sierra CS 70 EB; fije entonces las patas cerrando los botones giratorios [2-1].

Atornille la chapa de fijación en la hendidura [2-5] con el botón giratorio [2-2] y la chaveta de ajuste [2-7] a la ranura inferior de la guía de tope; hágalo

de modo que los dos salientes [2-6] encajen en la ranura.

**2.3 Fijar la chapa de apoyo (fig. 3)**

La chapa de apoyo sirve para soportar piezas largas.

Fije la chapa de apoyo en la hendidura [3-1] con el botón giratorio [3-2] y la chaveta de ajuste [3-3] a la ranura inferior del perfil de tope; hágalo de modo que los dos salientes [3-5] encajen en la ranura.

**2.4 Ajustar la guía de tope (fig. 4)**

Ponga la cinta métrica con su fijación [1-12] en la pieza final y pase la cinta métrica por la ranura superior [1-13] de la pieza final, pieza intermedia y perfil de tope.

Para que la cinta métrica no toque la hoja de la sierra, comienza a partir de 30 mm.

Por tanto hay que ajustar la distancia entre el lado delantero del perfil de tope y la corona dentada de la hoja de la sierra a 30 mm:

tire de la cinta métrica [4-1] unos 30 mm por encima del extremo del perfil de tope [4-2] y fíjela con la fijación de cinta métrica [4-3].

Ponga el tope angular para cortes en 90° y desplace el perfil de tope hasta que el final de la cinta métrica toque lateralmente el filo de la hoja de la sierra [4-4].

Con el botón giratorio [4-5] fije bien el perfil de tope y sujetela la cinta de modo que su extremo esté a ras del lado delantero del perfil de tope.

La cinta métrica indica ahora la distancia exacta con relación a la hoja de la sierra.

**2.5 Modificar la longitud de la guía de tope**

Tras abrir el botón giratorio [1-9], se puede meter o sacar la pieza final [1-3].

La pieza final se puede extraer como máximo 2050 mm.

**3 Tope desplazable (fig. 5, nº de pedido 488 560)****3.1 Poner el tope desplazable**

Abra la fijación del tope desplazable con el botón giratorio [5-1] de modo que pueda introducir la pieza de apriete [5-5] en la ranura superior [3-4] del perfil de tope o de la pieza intermedia ajustable.

Cerrando el botón giratorio usted puede fijar el tope desplazable.

### **3.2 Ajustar el tope desplazable**

Con los dos tornillos [5-6] se puede ajustar el tope desplazable de modo que no quede holgura entre él y la ranura. Introduzca para esto el tope desplazable y apriete los dos tornillos hasta que el tope desplazable no tenga holgura, pero se pueda seguir moviendo con facilidad en la ranura.

### **3.3 Cambiar de lugar la chapa de tope**

Si lo necesita, puede poner la chapa de tope [5-3] con el tornillo [5-4] en el otro lado del tope desplazable.

El tope desplazable también se puede usar en el perfil de tope del tope angular de la sierra estacionaria CS 70 EB.

Para esto hay que fijar la chapa de tope [5-3] al tope desplazable con el tornillo [5-4] por el agujero [5-2].

Asegúrese de que la tuerca [5-7] con la arandela está siempre en la parte opuesta a la chapa de tope.

### **4 Montaje en la parte derecha**

Al comprar el tope para tronzar, viene preparado para su montaje en la parte izquierda de su CS 70 EB.

Si quiere montarlo en la parte derecha, desmóntelo desatornillando el tornillo [1-11] y el botón giratorio [1-9] para poder ponerlos a continuación en el otro lado.

Para esto en los dos extremos del perfil de tope [1-4] y de la pieza final de prolongación [1-3] hay agujeros para el tornillo [1-10] y el botón giratorio [1-9].

### **5 Prolongación (fig. 6)**

Con la prolongación, que se puede suministrar como accesorio especial (nº de pedido 488 557), usted puede prolongar el tope para tronzar en 4000 mm adicionales.

#### **5.1 Montaje**

Meta el botón giratorio [6-1] con la arandela [6-7] por el agujero lateral del perfil de tope y atorníllelo con unos dos giros en el agujero roscado A de la chaveta de ajuste [6-3].

Meta la barra [6-6] de la prolongación unos 10 cm en el perfil de tope y apriete bien el botón giratorio [6-1].

Fije la chapa de apoyo [6-8] a la prolongación así como se ha descrito en el punto 2.3.

Monte el soporte con patas [6-7] así como se describe en el punto 2.2.

Fije el soporte con patas con el botón giratorio [6-4] y la chaveta de ajuste [6-5] a la ranura inferior de la guía de tope.

#### **Información sobre REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Istruzioni originali Battuta CS 70 KA/-VL/-ST

### Simboli



Avvertenza di pericolo generico



Leggere le istruzioni/avvertenze!

### 1 Elementi dell'elettrotensile

La battuta di troncatura (Cod. prodotto 488 063) è composta da un elemento di sostegno [1-1] e da una riga di battuta con i seguenti componenti principali:

- [1-2] metro a nastro
- [1-3] estremità estraibile
- [1-4] profilo di battuta
- [1-5] guida di arresto
- [1-6] e lamiera di sostegno
- [1-7] morsetto del metro
- [1-10] parte intermedia regolabile

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle istruzioni per l'uso.

Se la si impiega con il piano scorrevole CS 70 ST, occorre solo la riga di battuta senza piede di sostegno.

### 2 Montaggio della riga di battuta

#### 2.1 Fissaggio sulla battuta angolare (figura 1)

La riga di battuta viene fissata sulla battuta angolare [1-8] della CS 70 EB. Questa battuta di solito è fissata sul lato sinistro della sega circolare o sul piano scorrevole.

Rimuovete dalla battuta angolare il profilo di battuta della CS 70 EB e sostituitelo con il profilo di battuta [1-4] della riga di battuta.

#### 2.2 Montaggio dell'elemento di sostegno (figura 2)

L'elemento di sostegno serve a sostenere la riga di battuta quando non si usa il piano scorrevole. Per montarlo si devono allentare le due manopole [2-1] della lamiera di sostegno [2-8] di quanto occorre affinché si possano inserire i due piedi di sostegno [2-3] nelle staffe [2-4]. Inserire i piedi di sostegno fino a ottenere la stessa altezza tra l'elemento di sostegno e la CS 70 EB e serrate i piedi di sostegno con le manopole [2-1].

Avvitate la lamiera di sostegno sulla fessura [2-5] con la manopola [2-2] e la linguetta [2-7] nella scanalatura inferiore del profilo di battuta in modo che le due camme [2-6] facciano presa nella scanalatura.

#### 2.3 Fissaggio della lamiera di sostegno (figura 3)

La lamiera di sostegno serve a sostenere i pezzi lunghi.

Avvitate la lamiera di sostegno sulla fessura [3-1] con la manopola [3-2] e la linguetta [3-3] nella scanalatura inferiore del profilo di battuta in modo che le due camme [3-5] facciano presa nella scanalatura.

#### 2.4 Regolazione della riga di battuta (figura 4)

Inserite il metro con il suo supporto [1-12] nell'estremità e tiratelo, facendolo passare per la cava superiore [1-13], l'estremità, la parte intermedia e il profilo di battuta.

Affinché non vada a toccare la lama, il metro comincia da 30 mm.

Pertanto occorre regolare a 30 mm la distanza fra lo spigolo anteriore del profilo di battuta e la corona dentata della lama.

Procedete nel seguente modo:

Tirate il metro [4-1] di 30 mm oltre l'estremità del profilo di battuta [4-2] e bloccatela con il morsetto [4-3].

Regolate il riscontro angolare in modo da ottenere tagli ad angolo retto e spostate il profilo di battuta fino a che l'estremità del metro non va a toccare lateralmente i taglienti della lama [4-4].

Serrate la manopola [4-5] del profilo di battuta e bloccate il metro in modo che la sua estremità sia a filo con lo spigolo anteriore del profilo di battuta.

Adesso il metro indica la distanza esatta dalla lama.

#### 2.5 Cambio della lunghezza della riga di battuta

Dopo aver allentato la manopola [1-9] si può estrarre e ritirare l'estremità [1-3].

Il campo max. di regolazione della lunghezza di taglio è 2050 mm.

### **3 Guida di arresto (figura 5, Cod. prodotto 488 560)**

#### **3.1 Inserimento della guida di arresto**

Aprite il bloccaggio della guida di arresto con la manopola **[5-1]** fino a che non potete inserire l'elemento di bloccaggio **[5-5]** nella scanalatura superiore **[3-4]** del profilo di battuta o della parte intermedia regolabile.

Adesso potete fissare la guida di arresto serrando la manopola.

#### **3.2 Regolazione della guida di arresto**

La guida di arresto si può regolare senza alcun gioco nella scanalatura agendo sulle due viti **[5-6]**.

A tale scopo inserite la guida di arresto e serrate le due viti fino al punto in cui essa si può ancora muovere facilmente nella scanalatura, ma senza gioco.

#### **3.3 Spostamento della lamiera di riscontro**

Se occorre, potete anche montare la lamiera di riscontro **[5-3]** sull'altro lato della guida di arresto mediante la vite **[5-4]**.

La guida di arresto si può applicare anche sul profilo della battuta angolare della CS 70 EB.

A tale scopo si deve fissare la lamiera di riscontro **[5-3]** sulla guida di arresto con la vite **[5-4]** attraverso il foro **[5-2]**.

Fate attenzione che il dado **[5-7]** con la rosetta si trovi sempre sul lato opposto alla lamiera di riscontro.

### **4 Montaggio sul lato destro**

All'acquisto, la battuta di troncatura è montata in modo da poter essere applicata sul lato sinistro della vostra CS 70 EB.

Se, tuttavia, desiderate montarla sul lato destro, potete smontarla allentando la vite **[1-11]** e la manopola **[1-9]** e riapplicarla rovesciata.

A tale scopo i fori per la vite e la manopola sono previsti sulle entrambe le estremità del profilo di battuta **[1-4]** e del terminale **[1-3]**.

### **5 Prolunga (figura 6)**

Con la prolunga disponibile come accessorio (cod. prodotto 488 557) potete ampliare il campo di taglio della battuta di troncatura fino a 4000 mm.

#### **5.1 Montaggio**

Inserite la manopola **[6-1]** con la rondella **[6-2]** attraverso il foro laterale del profilo di battuta e avitatela nel foro filettato A della linguetta **[6-3]** facendo circa due giri.

Spingete la barra **[6-6]** della prolunga di circa 10 cm nel profilo di battuta e bloccatela con la manopola **[6-1]**.

Fissate sulla prolunga la lamiera di sostegno **[6-8]** come descritto al punto 2.3.

Montate, come descritto al punto 2.2, l'elemento di sostegno **[6-7]**.

Fissate l'elemento di sostegno con la manopola **[6-4]** e la linguetta **[6-5]** nella scanalatura inferiore della riga di battuta.

#### **Informazioni su REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Afkortaanslag CS 70 KA/-VL/-ST

### Symbolen



Waarschuwing voor algemeen gevaar



Handleiding/aanwijzingen lezen!

### 1 Apparaatonderdelen

De kapaanslag (bestelnummer 488 063) bestaat uit een voetsteun **[1-1]** en een aanslaggeleider met de volgende hoofdonderdelen:

- [1-2]** meetlint
- [1-3]** uitschuifbaar eindgedeelte
- [1-4]** Aanslagprofiel
- [1-5]** aanslagloper
- [1-6]** en werkstukoplage
- [1-7]** meetlintklem
- [1-10]** verstelbaar tussengedeelte

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de gebruiksaanwijzing.

Bij gebruik op de roltafel CS 70 ST heeft men alleen de aanslaggeleider zonder voetsteun nodig.

### 2 Montage van de aanslaggeleider

#### 2.1 Bevestiging op de hoekaanslag (afbeelding 1)

De aanslaggeleider wordt bevestigd op de hoekaanslag **[1-8]** van uw CS 70 EB waarbij deze normaal gesproken aan de linkerkant van de cirkelzaag of roltafel gemonteerd is.

Neem het aanslagprofiel van de CS 70 EB van de hoekaanslag af, en gebruik daarvoor in de plaats het aanslagprofiel **[1-4]** van de aanslaggeleider.

#### 2.2 Montage van de voetsteun (afb. 2)

De voetsteun dient ter ondersteuning van de aanslaggeleider, als er zonder roltafel wordt gewerkt.

Voor de montage draait u de twee draaiknopen **[2-1]** op de bevestigingsplaat **[2-8]** zover open dat de twee steunpoten **[2-3]** in de buisklemmen **[2-4]** kunnen worden gezet. Duw de steunpoten er zover in dat de voetsteun dezelfde hoogte als de CS 70 EB heeft, en zet de steunpoten met de draai-knopen **[2-1]** vast.

Schroef de bevestigingsplaat met de draaiknop **[2-2]** en de pasveer **[2-7]** bij de sleuf **[2-5]** vast aan de onderste groef van de aanslaggeleider,

en wel dusdanig dat de twee nokken **[2-6]** in de groef vallen.

#### 2.3 Bevestigen van de werkstukoplage (afb. 3)

De werkstukoplage is bedoeld als ondersteuning voor vrij lange werkstukken.

Schroef de werkstukoplage bij de sleuf **[3-1]** met de draaiknop **[3-2]** en de pasveer **[3-3]** vast in de onderste groef van het aanslagprofiel, en wel dusdanig dat de twee nokken **[3-5]** in de groef vallen.

#### 2.4 Justering van de aanslaggeleider (afb. 4)

Zet het meetlint via de houder **[1-12]** in het eindgedeelte, en trek het meetlint door de bovenste groef **[1-13]** van het eindgedeelte, het tussengedeelte en het aanslagprofiel.

Om te voorkomen dat het meetlint met het zaagblad in aanraking komt, begint dit pas bij 30 mm.

Daarom moet de afstand tussen de voorkant van het aanslagprofiel en de tandkrans van het zaagblad als volgt op 30 mm worden ingesteld:

Trek het meetlint **[4-1]** 30 mm over het uiteinde van het aanslagprofiel **[4-2]** en zet dit vast met de meetlintklem **[4-3]**.

Stel de hoekaanslag af op rechthoekige zaagsneden en verschuif het aanslagprofiel zó ver dat het uiteinde van het meetlint zijdelings tegen de zaagsneden van het zaagblad **[4-4]** aankomt. Klem met de draaiknop **[4-5]** het aanslagprofiel vast en zet het meetlint dusdanig vast dat het uiteinde hiervan gelijk komt te liggen met de voorkant van het aanslagprofiel.

Het meetlint geeft nu de exacte afstand tot het zaagblad aan.

#### 2.5 Lengteverandering van de aanslaggeleider

Na het losdraaien van de draaiknop **[1-9]** kan het uiteinde **[1-3]** in- en uitgeschoven worden.

De maximale verlenging bedraagt 2050 mm.

#### 3 Aanslagloper (afb. 5, bestelnummer 488 560)

##### 3.1 Het gebruik van de aanslagloper

Zet de klem van de aanslagloper met de draaiknop **[5-1]** zover open dat u het klemstuk **[5-5]** in de bovenste groef **[3-4]** van het aanslagprofiel of van het verstelbare tussengedeelte kunt brengen.

Door de draaiknop terug te draaien kunt u de aanslagloper vastzetten.

### **3.2 Instellen van de aanslagloper**

Door de twee schroeven **[5-6]** kan de aanslagloper in de groef spelingsvrij worden afgesteld. Zet hiervoor de aanslagloper in , en draai de twee schroeven zover vast dat de aanslagloper spelingsvrij maar soepel in de groef bewogen kan worden.

### **3.3 Omzetten van de aanslagplaat**

Indien nodig kunt u de aanslagplaat **[5-3]** met de schroef **[5-4]** ook aan de andere kant van de aanslagloper monteren.

De aanslagloper kan ook gebruikt worden op het aanslagprofiel van de hoekaanslag van de CS 70 EB.

Daarvoor moet de aanslagplaat **[5-3]** met de schroef **[5-4]** door de uitboring **[5-2]** op de aanslagloper worden bevestigd.

Let erop dat de moer **[5-7]** met de sluitring zich altijd bevindt op de zijde tegenover de aanslagplaat.

## **4 Montage aan de rechterkant**

De kapaanslag is bij de aankoop zo gemonteerd dat hij aan de linkerkant van uw CS 70 EB kan worden gemonteerd.

Als u hem echter aan de rechterkant wilt monteren, kunt u hem door het losdraaien van de schroef **[1-11]** en de draaiknop **[1-9]** demonteren, teneinde hem aan de andere kant weer te monteren.

Voor dit doel zijn er in het aanslagprofiel **[1-4]** en in het eindstuk **[1-3]** aan beide uiteinden uitboringen voor de schroef **[1-10]** en de draaiknop **[1-9]**.

## **5 Verlenging (afbeelding 6)**

Met de als accessoire leverbare verlenging (bestelnummer 488 557) kunt u met de kapaanslag 4000 mm langere werkstukken zagen.

### **5.1 Montage**

Breng de draaiknop **[6-1]** samen met het onderlegschijfje **[6-2]** aan in de zijdelingse uitboring van het aanslagprofiel, en schroef deze met ong. 2 omdraaiingen in het schroefgat A van de pasveer **[6-3]**.

Schuif de stang **[6-6]** van de verlenging ong. 10 cm ver in het aanslagprofiel, en draai de draaiknop **[6-1]** stevig vast.

Bevestig zoals in par. 2.3 aangegeven de oplegplaat **[6-8]** op de verlenging.

Monter zoals in par. 2.2 aangegeven de voetsteun **[6-7]**.

Bevestig de voetsteun met de draaiknop **[6-4]** en de pasveer **[6-5]** op de onderste groef van de aanslagleider.

### **Informatie voor REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Bruksanvisning i original Kapanslag CS 70 KA-/VL/-ST

### Symboler



Varning för allmän risk!



Läs bruksanvisningen/anvisningarna!

### 1 Maskindelar

Kapningsanslaget (art.nr. 488 063) består av en stödtyta [1-1] och en anslagslinjal med följande huvud-komponenter:

- [1-2] måttband
- [1-3] utskjutbart ändstycke
- [1-4] Anslagsprofil
- [1-5] anslags-löpare
- [1-6] och en stödplåt
- [1-7] måttbandklämsko
- [1-10] justerbart mellanstycke

De angivna bilderna finns i början av bruksanvisningen.

Om man använder kapningsanslaget i kombination med rullbordet CS 70 ST använder man endast anslagslinjalen utan stödtytan.

### 2 Anslagslinjalens montering

#### 2.1 Montering på vinkelanslaget (fig 1)

Anslagslinjalen fäster man på vinkelanslaget [1-8] på CS 70 EB, vilket normalt är monterat på cirkelsågens vänstra sida eller på rullbordet. Tag bort anslagsprofilen på vinkelanslaget på CS 70 EB och byt ut den mot anslagslinjalems anslagsprofil [1-4].

#### 2.2 Stödtytans montering (fig 2)

Stödtytan har till uppgift att stödja anslagslinjalen om man inte använder något rullbord..

För att montera stödtytan lossar man de båda vridknapparna [2-1] på fästplåten [2-8] så mycket, att man kan skjuta in de båda stödbenarna [2-3] i rörhållarna [2-4].

Skjut in stödbenarna så mycket att stödtytan har samma höjd som CS 70 EB och spänna sedan fast stödbenarna med hjälp av vridknapparna [2-1].

Skruta fast fästplåten vid skåran [2-5] på det nedersta spåret på anslagsprofilen med vridknappen [2-2] och passkilen [2-7].

De båda kammarna [2-8] måste läsas i spåret.

#### 2.3 Stödplåtens montering (fig 3)

Stödplåten har till uppgift att stödja långa arbetsstycken.

Skruta fast stödplåten vid skåran [3-1] på det nedersta spåret på anslagsprofilen med vridknappen [3-2] och passkilen [3-3].

De båda kammarna [3-5] måste läsas i spåret.

#### 2.4 Anslagslinjalens justering (fig 4)

Sätt in måttbandet med hållaren [1-12] i ändstycket och drag måttbandet genom det övre spåret [1-13] på ändstycket, mellan-stycket och anslagsprofilen.

För att måttbandet inte ska komma i kontakt med sågklingen börjar det först vid 30 mm.

Därför måste avståndet mellan anslagsprofilens framkant och sågklingans kuggkrans ställas in på 30 mm på följande sätt:

Drag ut måttbandet [4-1] 30 mm över anslagsprofilens [4-2] ända och läs det med klämskon [4-3]. Ställ in vinkelanslaget på rätvinkliga snitt och flytta anslagsprofilen så mycket, att ändarna på måttbandet vidrör sågklingans skär [4-4] på sidan.

Kläm fast anslagsprofilen med vridknappen [4-5] och läs måttbandet så, att dess ända ligger i linje med anslagsprofilens framkant.

Nu visar måttbandet det exakta avståndet till såg-klingen.

#### 2.5 Anslagslinjalens längdinställning

När man har öppnat vridknappen [1-9] kan man skjut in resp dra ut ändstycket [1-3].

Den maximala kapningslängden uppgår till 2050 mm.

#### 3 Anslagslöpare (fig 5, art. nr. 488 560)

##### 3.1 Fastsättning av anslagslöparen

Öppna anslagslöparens klämanordning med vridknappen [5-1] så mycket, att du kan skjuta in klämdetaljen [5-5] i anslagsprofilens översta spår [3-4] eller i det justerbare mellanstyckets översta spår.

Genom att stänga vridknappen kan du fixera anslagslöparen.

##### 3.2 Anslagslöparens inställning

Med hjälp av de båda skruvarna [5-6] kan man ställa in anslagslöparen utan spelrum i spåret.

Placera anslagslöparen i spåret och drag åt de båda skruvarna så mycket, att anslagslöparen kan flyttas utan spelrum i spåret, men så att den fortfarande är lättmanövrerad.

### **3.3 Att förflytta anslagsplåten**

Vid behov kan man även montera anslagsplåten **[5-3]** med skruven **[5-4]** på den andra sidan på anslagslöparen.

Man kan också använda anslagslöparen på anslagsprofilen i kombination med vinkel-anslaget på CS 70 EB.

I detta fall måste man fästa anslagsplåten **[5-3]** på anslagslöparen genom hålet **[5-2]** med skruven **[5-4]**.

Observera att muttern **[5-7]** med mellan-läggsbrickan alltid befinner sig på sidan mitt emot anslagsplåten.

### **4 Montering på höger sida**

När du köper apparaten är kapningsanslaget så monterat, att det kan fästas på vänster sida på din CS 70 EB.

Om du emellertid hellre vill ha det på höger sida kan du demontera det genom att lossa skruven **[1-11]** och vridknappen **[1-9]**, för att sedan fästa det på den andra sidan.

För detta ändamål finns hål på båda ändarna på anslagsprofilen **[1-4]** och ändstycket **[1-3]** för skruven och vridknappen.

### **5 Förlängning (fig 6)**

Du kan förlänga kapningsanslaget till 4000 mm med förlängningen (art. nr. 488 557) som finns som tillbehör.

#### **5.1 Montering**

Sätt i vridknappen **[6-1]** med mellan-läggsbrickan **[6-2]** genom hålet på sidan på anslagsprofilen och skruva i den med ca 2 varv i gänghålet A på passkilen **[6-3]**.

Skjut sedan in stången **[6-6]** på förlängningen ca 10 cm i anslagsprofilen och drag åt vridknappen **[6-1]**.

Fäst stödplåten **[6-8]** på förlängningen enligt beskrivningen i avsnitt 2.3.

Montera stödytan **[6-7]** enligt beskrivningen i avsnitt 2.2.

Fäst stödytan med vridknappen **[6-4]** och passkilen **[6-5]** på anslagslinjalens nedersta spår.

#### **Information om REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Alkuperäiset ohjeet

### Katkaisurajoitin CS 70 KA/-VL/-ST

#### Symbolit



Varoitus yleisestä vaarasta



Lue ohjeet/huomautukset!

#### 1 Koneen osat

Katkaisurajoitin (Tilaus-nro 488 063) koostuu jalkatuesta **[1-1]** ja rajoitinviivoittimesta, joiden pääosat ovat seuraavat:

- [1-2]** mittanauha
- [1-3]** siirrettävä päätekappale
- [1-4]** rajoitinprofiili
- [1-5]** rajoittimen ratsastaja
- [1-6]** ja tukilevy
- [1-7]** mittanauhan kiinnitin
- [1-10]** säädetettävä väliosa

Mainitut kuvat ovat käyttöoppaan alussa.

Kun rajoitinta käytetään yhdessä liukupöydän CS 70 ST kanssa, tarvitaan vain rajoitinviivoitin ilman jalkatukea.

#### 2 Rajoitinviivoittimen asentaminen

##### 2.1 Kiinnittäminen kulmarajoittimeen (kuva 1)

Rajoitinviivoitin kiinnitetään CS 70 EB yksikön kulmarajoittimeen **[1-8]**.

Kulmarajoitin on asennettu yleensä pyörösahako-neen vasemmalle puolelle tai liukupöydälle.

Poista kulmarajoittimesta CS 70 EB yksikön rajoitinprofiili ja asenna sen sijasta rajoitinviivoittimen rajoitinprofiili **[1-4]**.

##### 2.2 Jalkatuen asentaminen (kuva 2)

Jalkatuen tehtävänä on tukea rajoitinviivoitinta kun sahataan ilman liukupöytää.

Tuki asennetaan siten, että avataan kiinnityslevyn **[2-8]** kummatkin väätönäpitit **[2-1]** niin auki, että molemmat tukijalat **[2-3]** voidaan työntää putken-kiinnittimiin **[2-4]**. Työnnä tukijalat niin syvälle, että jalkatuki on samalla korkeudella kuin CS 70 EB, ja kiinnitä tukijalat paikoilleen väätönapeilla **[2-1]**.

Ruuva kiinnityslevy uraan **[2-5]** väätönäppia **[2-2]** ja rajoitinviivoittimen alemmassa urassa olevaa sovituskilaa **[2-7]** käyttäen, siten että kummatkin nokat **[2-6]** lukittuvat uraan.

#### 2.3 Tukilevyn kiinnittäminen (kuva 3)

Tukilevyn tehtävänä on tukea pitempiä työkappa-leita.

Ruuva tukilevy kiinni rakoon **[3-1]** väätönäppia **[3-2]** ja rajoitinprofiiliin alemmassa urassa olevaan sovituskilaa **[3-3]** käyttäen, siten että kummatkin nokat **[3-5]** lukittuvat kiinni uraan.

#### 2.4 Rajoitinviivoittimen säätäminen (kuva 4)

Pistä mittanauha pidikkeen **[1-12]** kanssa pää-tekkappaleeseen ja vedä mittanauha päätekappa-leen, väliosan ja rajoitinprofiiliin ylemmän uran **[1-13]** läpi.

Jotta mittanauha ei voi koskettaa sahanterää, nauhan tulee alkaa vasta 30 mm:n kohdalta.

Tästä syystä rajoitinprofiiliin etureuna ja sahanterän hammaskehä asetetaan seuraavalla tavalla 30 mm:n etäisyydelle toisistaan:

Vedä mittanauha **[4-1]** 30 mm rajoitinprofiilin **[4-2]** pääti pidemmälle ja kiinnitä se paikalleen kiinnittimellä **[4-3]**.

Aseta lukittuva kulmarajoitin suorakulmaisia leikkauksia varten ja siirrä rajoitinprofiilia niin pitkälle, että mittanauhan pää koskettaa sahanterän leikkuuteriä **[4-4]** sivulta.

Kiinnitä rajoitinprofiili väätönäppia **[4-5]** käyttäen kiinni ja kiinnitä mittanauha paikalleen siten, että sen pää on rajoitinprofiiliin etureunan kanssa samassa tasossa.

Mittanauhasta nähdään tällöin tarkka etäisyys sahanterään.

#### 2.5 Rajoitinviivoittimen pituuden säätäminen

Kun väätönäppi **[1-9]** avataan, pääte-kappaletta **[1-3]** voidaan siirtää ulos- ja sisäänpäin.

Maksimikat-kaisualue on 2050 mm.

#### 3 Rajoittimen ratsastaja (kuva 5, Tilaus-nro 488 560)

##### 3.1 Rajoittimen ratsastajan asentaminen

Avaa rajoittimen ratsastajan lukitusta väätönä-pista **[5-1]** niin paljon, että voit työntää lukitus-osoan **[5-5]** rajoitinprofiiliin tai säädetettävän väliosan ylempään uraan **[3-4]**.

Rajoittimen ratsastaja kiinnitetään paikoilleen kiertämällä väätönäppi kiinni.

##### 3.2 Rajoittimen ratsastajan säätäminen

Rajoittimen ratsastaja voidaan säätää molemmista ruuveista **[5-6]**, niin että se on urassa välyksettä.

Asenna tätä varten rajoittimen ratsastaja ja kiristää molempia ruuveja niin paljon, että ratsastajaa voidaan siirtää urassa välyksettä, mutta niin että se on vielä helppokulkuinen.

### 3.3 Rajoitinlevyn siirtäminen

Rajoitinlevy [5-3] voidaan asentaa tarvittaessa myös rajoitinarsastajan toiselle puolelle ruuvia [5-4] käyttäen.

Ratsastaja voidaan asentaa myös CS 70 EB yksikön kulmarajoittimen rajoitinprofiilille.

Tätä varten rajoitinlevy [5-3] tätyy kiinnittää kiertämällä ruuvi [5-4] ratsastajan reiän [5-2] läpi. Varmistu siitä, että aluslevyn kanssa asennettu mutteri [5-7] on aina rajoitinlevyn vastak-kaisella puolella.

### 4 Asentaminen oikealle puolelle

Katkaisurajoitin on asennettu alunperin siten, että se voidaan kiinnittää CS 70 EB yksikön vasemmalle puolelle.

Jos haluat asentaa sen mieluummin oikealle puolelle, rajoitin voidaan irrottaa avaamalla ruuvi [1-11] ja väändönappi [1-9], jolloin levy voidaan siirtää symmetrisesti toiselle puolelle.

Tätä varten rajoitinprofiiliin [1-4] ja päätekappaaleen [1-3] molemmissa päissä on reiät ruuville ja väändönapille.

### 5 Rajoitinjatke (kuva 6)

Katkaisurajoittimen katkaisualuetta voidaan pidentää 4000 mm:iin lisävarusteena toimitettavalla jatkeella (tilaus-nro 488 557).

#### 5.1 Asentaminen

Pistä väändönappi [6-1] aluslevyn [6-2] kanssa rajoitinprofiiliin sivussa olevaan reikään ja ruuvasse sovituskiilan [6-3] kierreelliseen reikään A kiertämällä sitä n. 2 kierrostaa.

Työnnä jatkeen tanko [6-6] n. 10 cm syvyydelle rajoitinprofiiliin ja kiristä väändönappi [6-1] kiinni. Kiinnitä tukilevy [6-8] jatkeeseen kohdassa 2.3 selostetulla tavalla.

Asenna jalkatuki [6-7] kohdassa 2.2 selostetulla tavalla.

Kiinnitä jalkatuki väändönappia [6-4] ja rajoitinvoittimen alempassa urassa olevaa sovituskiilaan [6-5] käyttäen.

#### REACH:iin liittyvät tiedot:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Original brugsanvisning Afkorteranslag CS 70 KA/-VL/-ST

### Symboler



Advarsel om generel fare



Læs vejledning/anvisninger!

### 1 Maskinelementer

Kappanslag (ordrenr. 488 063) består af et fodunderlag [1-1] og et anslagslineal med følgende dele:

- [1-2] målebånd
- [1-3] udtrækkeligt endestykke
- [1-4] anslagsprofil
- [1-5] anslagsrytter
- [1-6] og aflægningsskærm
- [1-7] målebåndklemme
- [1-10] indstilleligt mellemstykke

De angivne illustrationer findes i tillægget til brugsanvisningen.

Ved brug sammen med skydebord CS 70 ST bruges kun anslagslineal uden fodunderlag.

### 2 Montering af anslagslineal

#### 2.1 Fastgørelse ved vinkelanslag (billed 1)

Anslagslineal fastgøres ved vinkelanslag [1-8] af CS 70 EB, som normalt er monteret på rundsavens venstre side eller på skydebordet. Anslagsprofilen af CS 70 EB ved vinkelanslag fjernes og anslagsprofilen [1-4] byttes ud med anslagslinealen.

#### 2.2 Montering af fodunderlag (billed 2)

Fodunderlag tjener som undrestøttelse af anslagslinealen når der arbejdes uden skydebord. Til montering løsnes de to drejeknapper [2-1] ved fastgørelsesskærmen [2-8] således at de to støtteben [2-3] går ind i rørholderne [2-4].

Støttebenene føres så langt ind indtil fodunderlag og CS 70 EB har samme højde.

Støttebenene spændes fast med dreje-knapperne [2-1].

Fastgørelsesskærmen skrues fast ved slidsen [2-5] med drejeknappen [2-2] og pasfjer [2-7] ved den nederste not af anslagslinealen, således at de to knaste [2-6] går i „hak“ i noten.

#### 2.3 Montering af aflægningsskærmen (billed 3)

Aflægningsskærmen tjener som understøttelse for lange arbejdsemner.

Aflægningsskærmen skrues fast ved slidsen [3-1] med drejeknappen [3-2] og pasfjer [3-3] ved den nederste not af anslagsprofilen, således at de to knaste [3-5] går i „hak“ i noten.

#### 2.4 Justering af anslagslineal (billed 4)

Målebandets holder [1-12] stikkes ind i endestykket og derefter trækkes målebåndet gennem den øverste not [1-13] af endestykket, mellemstykket og af anslagsprofilen.

Således at målebåndet ikke kommer i kontakt med savklingen, begynder det først ved 30 mm. Derfor skal afstanden mellem anslagsprofilens forkant og savklingens tandkrans indstilles på 30 mm.

Målebåndet [4-1] trækkes 30 mm ud over anslagsprofilenden [4-2] og fastgøres med målebåndklemmen [4-3].

Vinkelanslag indstilles til vinkelrette snit og anslagsprofilen skubbes så langt at måle-båndenden rør savklingenstænder [4-4] på siden.

Anslagsprofilen klemmes fast med drejeknappen [4-5] og målebåndet sættes fast, således at dens ende slutter af i niveau med forkanten af anslagsprofilen.

Målebåndet viser nu den nøjagtige afstand til savklingen.

#### 2.5 Længdeændring af anslagslineal

Efter løsning af drejeknappen [1-9] kan endestykket [1-3] køres ind og ud.

Den maksimale afkortning er 2050 mm.

### 3 Anslagsrytter (billed 5, ordrenr. 488 560)

#### 3.1 Montering af anslagsryttern

Klemmen af anslagsryttern åbnes med drejeknappen [5-1] så meget at klemme-stykket [5-5] kan indføres i den øverste not [3-4] af anslagsprofilen eller i det indstillelige mellemstykke.

Anslagsryttern fikseres ved stramning af drejeknappen.

#### 3.2 Indstilling af anslagsryttern

Anslagsryttern indstilles spilfrit i noten ved hjælp af de to skruer [5-6].

Anslagsryttern indsættes og begge skruer trækkes fast så meget, at anslagsryttern er spilfri men stadigvæk er letløbende i noten.

### **3.3 Omflytning af anslagsskærmen**

Efter behov kan anslagsskærmen **[5-3]** også monteres på den anden side af anslagsryttern med skruen **[5-4]**.

Anslagsryttern kan også indsættes på anslagsprofilen ved vinkelanslag af CS 70 EB.

Dertil skal anslags-skærmen **[5-3]** fastgøres ved anslagsryttern med skruen **[5-4]** gennem boringen **[5-2]**.

Læg mærke til at møtrikken **[5-7]** med underlagsskiven altid befinner sig på siden over for anslagsskærmen.

### **4 Montering på højre side**

Ved køb er kappanslaget monteret således, at det kan monteres på venstre side af CS 70 EB.

Fortrækker De en montering på højre side, kan den demonteres ved løsning af skruen **[1-11]** og drejeknap **[1-9]** og anbringes i den ønskede side.

Dertil befinner sig ved anslagsprofilen **[1-4]** og ved endestykket **[1-3]** borer i begge ender til skruen **[1-10]** og drejeknap **[1-9]**.

### **5 Forlængelse (billed 6)**

Afkortningsområdet af kappanslag kan forlænges 4000 mm med forlængelsen som leveres som tilbehør (ordrenummer 488 557).

#### **5.1 Opbygning**

Drejeknap **[6-1]** med underlagsskiven **[6-2]** føres ind i boringen på siden af anslagsprofilen og skrues ind med ca. to omdrejninger i gevindhul A af pasfjer **[6-3]**.

Forlængelsesstangen **[6-6]** skubbes ca. 10 cm ind i anslagsprofilen og skrues fast med drejeknappen **[6-1]**.

Aflægningsskærmen **[6-8]** monteres ved forlængelsen som beskrevet i afsnit 2.3.

Fodunderlag **[6-7]** opbygges som beskrevet i afsnit 2.2.

Fodunderlag sættes fast med drejeknap **[6-4]** og pasfjer **[6-5]** ved den nederste not af anslagslinieal.

#### **Informationer om REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Originalbrugsanvisning Kappanlegg CS 70 KA/-VL/-ST

### Symboler



Advarsel mot generell fare



Anvisning / les merknader!

### 1 Maskinelementer

Kappeanlegget (bestillingsnr. 488 063) består av et fotunderlag [1-1] og en anleggslinjal med følgende hovedbestanddeler:

- [1-2] målebånd
- [1-3] endestykke som kan kjøres ut
- [1-4] Anleggsprofil
- [1-5] anleggsskyver
- [1-6] og støtteplate
- [1-7] målebåndklemstykke
- [1-10] justerbart mellomstykke

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruksanvisningen.

Ved bruk sammen med rullebord CS 70 ST trenger man bare anleggslinjalen uten fotunderlag.

### 2 Montering av anleggslinjalen

#### 2.1 Feste på vinkelanlegg (bilde 1)

Anleggslinjalen festes på vinkelanlegg [1-8] til din CS 70 EB som vanligvis er montert på sirkel-sagmaskinens venstre side eller på rullebordet. Fjern anleggsprofilen til CS 70 EB på vinkel-anlegget og sett anleggslinjalens anleggsprofil [1-4] i stedet for.

#### 2.2 Montering av fotunderlaget (bilde 2)

Fotunderlaget benyttes for å støtte anleggslinjalen når man arbeider uten rullebord..

For montering løsnes begge dreieknapper [2-1] på festeplaten [2-8] så langt at begge støttebein [2-3] kan føres inn i rørlamrene [2-4].

Før støttebeinene så langt inn at fotunderlaget har den samme høyden som din CS 70 EB, og spenn støttefottene fast med dreieknappene [2-1].

Skru fast festeplaten på sliss [2-5] med dreieknapp [2-2] og med passkilen [2-7] på anleggsprofilens nedre not slik at begge kammene [2-6] låses fast i noten.

#### 2.3 Feste av støtteplaten (bilde 3)

Støtteplaten benyttes for å støtte lengre arbeidsstykker. Skru fast støtteplaten på sliss [3-1] med dreieknapp [3-2] og med passkilen [3-3] på anleggsprofilens nedre not slik at begge kammene [3-5] låses fast i noten.

#### 2.4 Justering av anleggslinjalen (bilde 4)

Sett målebåndet med holdeinnretningen [1-12] inn i endestykket og trekk målebåndet gjennom den øvre noten [1-13] til endestykke, mellomstykke og anleggsprofil.

Målebåndet begynner først ved 30 mm slik at det ikke kan komme i berøring med sagbladet.

Avstanden mellom anleggsprofilens forkant og sagbladets tannkrans må derfor innstilles på 30 mm på følgende måte:

Trekk målebåndet [4-1] 30 mm ut over anleggsprofilens ende [4-2] og lås det fast med klemstykket [4-3].

Innstill vinkellåsesstykket på rettvinklete snitt og forskyv anleggsprofilen så langt til målebåndets ende berører tennene på sagbladet [4-4] på siden. Klem anleggsprofilen fast med dreieknapp [4-5] og lås fast målebåndet slik at dets ende er plant med anleggsprofilens forkant.

Målebåndet indikerer nå den eksakte avstanden til sagbladet.

#### 2.5 Lengdeendring av anleggslinjalen

Etter at dreieknapp [1-9] er åpnet kan endestykket [1-3] kjøres ut og inn.

Det maksimale forlengelsesområdet er 2050 mm.

#### 3 Anleggsskyver (bilde 5, Bestillingsnr. 488 560)

##### 3.1 Anleggsskyver settes inn

Åpne anleggsskyverens fastspenning med dreieknapp [5-1] så langt at du kan føre inn klemstykket [5-5] i den øvre noten anleggsprofilen [3-4] eller det justerbare mellomstykket.

Ved å skru til dreieknappen kan du fiksere anleggsskyveren.

##### 3.2 Innstilling av anleggsskyveren

Med de to skruene [5-8] kan anleggsskyveren innstilles i noten uten klaring.

Sett dertil anleggsskyveren i og trekk til begge skruene til anleggsskyveren kan beveges i noten uten klaring men fremdeles er lettlopende.

### **3.3 Flytting av anleggsskyveren**

Ved behov kan du montere anleggsplate **[5-3]** med skrue **[5-4]** også på anleggsskyverens andre side. Anleggsskyveren kan også benyttes på anleggsprofilen til vinkelanlegget for CS 70 EB.

Dertil må anleggsplate **[5-3]** festes med skrue **[5-4]** gjennom boringen **[5-2]** på anleggs-skyveren. Vær oppmerksom på at mutteren **[5-7]** med underlagsskive alltid er på siden overfor anleggsplaten.

### **4 Montering på høyre side**

Kappeanlegget er ved kjøpet montert slik at det kan monteres på venstre side av CS 70 EB.

Hvis du imidlertid vil montere det på høyre side kan du demontere det ved å åpne skrue **[1-11]** og dreieknapp **[1-9]** for å montere det speil-vendt. Dertil finnes på anleggsprofil **[1-4]** og på endestykke **[1-3]** på begge ender borer for skrue **[1-10]** og dreieknapp **[1-9]**.

### **5 Forlengelse (bilde 6)**

Med forlengelsen som kan leveres som tilbehør (bestillingsnr. 488 557) kan du utvide kappeanleggets kutteområde til 4000 mm.

#### **5.1 Montering**

Før dreieknapp **[6-1]** med underlagsskive **[6-2]** inn gjennom anleggsprofilens boring på siden og skru den med ca. 2 omdreininger inn i passkilens **[6-3]** gjengehull A.

Skyv forlengelsens rør **[6-6]** ca. 10 cm inn i anleggsprofilen og trekk dreieknapp **[6-1]** fast til.

Monter som beskrevet i avsnitt 2.3 støtteplaten **[6-8]** på forlengelsen.

Monter fotunderlag **[6-7]** som beskrevet i avsnitt 2.2.

Fest underlaget med dreieknapp **[6-4]** og passkile **[6-5]** på anleggslinjalens nedre not.

#### **Informasjon om REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Manual original Batente angular CS 70 KA/-VL/-ST

### Símbolos



Perigo geral



Ler indicações/notas!

### 1 Componentes da ferramenta

O encosto para corte (número de encomenda 488 063) comprehende um suporte do pedestal [1-1] e uma régua de encosto com as seguintes peças principais:

- [1-2] fita métrica
- [1-3] parte final extraível
- [1-4] perfil de encosto
- [1-5] cursor limitador
- [1-6] e chapa de apoio
- [1-7] fixador para a fita métrica
- [1-10] peça intermediária regulável

As figuras indicadas encontram-se no início do manual de instruções.

Com o emprego da mesa móvel CS 70 ST será necessária somente a régua de encosto sem suporte do pedestal.

### 2 Montagem da régua de encosto

#### 2.1 Fixação no ângulo de encosto (figura 1)

A régua de encosto será fixada no ângulo de encosto [1-8] da sua CS 70 EB, o qual é montado regularmente no lado esquerdo da serra circular ou em cima da mesa móvel. Retire o perfil de encosto no ângulo de encosto da CS 70 EB, e introduza no seu lugar o perfil de encosto [1-4] da régua de encosto.

#### 2.2 Montagem do suporte do pedestal (figura 2)

O suporte do pedestal serve para o apoio da régua de encosto quando for trabalhado sem a mesa móvel.

Para a montagem solte os dois botões giratórios [2-1] na chapa de fixação [2-8] até que as duas pernas de apoio [2-3] se deixem introduzir nas braçadeiras do tubo [2-4]. Introduza as pernas de apoio no interior até que o suporte do pedestal alcance a mesma altura da CS 70 EB, e tensione os apoios do pedestal com os botões giratórios [2-1]. Aparafuse fortemente a chapa de fixação na

fenda [2-5] com o botão giratório [2-2] e a chaveta [2-7] na ranhura inferior da régua de encosto, de tal maneira que os dois cames [2-6] se encaixem na ranhura.

### 2.3 Fixação da chapa de apoio (figura 3)

A chapa de apoio serve para o suporte de peças a ser trabalhadas longas.

Aparafuse fortemente a chapa de apoio na fenda [3-1] com o botão giratório [3-2] e a chaveta [3-3] na ranhura inferior do perfil de encosto, de tal maneira que, ambos os cames [3-5] se encaixem na ranhura.

### 2.4 Ajuste da régua de encosto (figura 4)

Insira o apoio da fita métrica [1-12] na parte final, passando a fita métrica, em seguida, pela ranhura superior [1-13] da parte final, da peça intermediária e do perfil de encosto.

Para que a fita métrica não entre em contacto com a lâmina de serra, esta inicia somente à 30 mm. Por isto a distância entre o canto anterior do perfil de encosto e a coroa dentada da lâmina de serra deve ser ajustada em 30 mm como a seguir: puxe a fita métrica [4-1] cerca de 30 mm sobre o final do perfil de encosto [4-2] e fixe com o fixador da fita métrica [4-3].

Ajuste o encosto do encaixe angular para cortes angulares no lado direito e empurre o perfil de encosto até que o final da fita métrica toque lateralmente a lâmina da serra [4-4].

Fixe apertadamente o perfil de encosto com o botão giratório [4-5] e ajuste a fita métrica para que o final desta esteja alinhado com o canto anterior do perfil de encosto.

A fita métrica mostrará a distância exacta até a lâmina de serra.

### 2.5 Modificação do comprimento da régua de encosto

Após a soltura do botão giratório [1-9] a parte final [1-3] pode ser entrada e saída.

A área de corte máxima comprehende 2050 mm.

### 3 Cursor limitador (figura 5, número de encomenda 488 560)

#### 3.1 Colocação do cursor limitador

Solte a fixação do cursor de limitação com o botão giratório [5-1] até que se possa introduzir a peça de aperto [5-5] na ranhura superior [3-4] do perfil de encosto ou da peça intermediária regulável.

Através do aperto do botão giratório o senhor pode fixar o cursor limitador.

### **3.2 Ajuste do cursor limitador**

Através dos dois parafusos **[5-6]** o cursor limitador se deixa ajustar completamente livre de jogo dentro da ranhura.

Introduza o cursor limitador e aperte os dois parafusos de tal maneira, que o cursor limitador fique sem jogo, mas que possa se mover facilmente dentro da ranhura.

### **3.3 Deslocar a chapa de encosto**

Se necessário for, a chapa de encosto **[5-3]** pode ser montada no outro lado do cursor limitador, por meio do parafuso **[5-4]**.

O cursor limitador se deixa introduzir no perfil de encosto do encosto angular da CS 70 EB. Aqui a chapa de encosto **[5-3]** deve ser fixada com o parafuso **[5-4]** através da perfuração **[5-2]** no cursor limitador.

Atentar a que a porca **[5-7]** com a anilha se encontram sempre no lado oposto da chapa de encosto.

### **4 Montagem no lado direito**

Na aquisição, o encosto para corte está montado de tal forma que pode ser fixado no lado esquerdo da CS 70 EB.

No entanto, se desejar fixá-lo no lado direito, o mesmo pode ser desmontado, desandando o parafuso **[1-11]** e o botão giratório **[1-9]**, a fim de voltar a montá-lo invertido.

Para isto, há furos em ambas as extremidades do perfil de encosto **[1-4]** e na parte final **[1-3]** para o parafuso **[1-10]** e o botão giratório **[1-9]**.

### **5 Prolongamento (figura 6)**

Com os prolongamentos (número de encomenda 488 557) que podem ser fornecidos com os acessórios, o senhor poderá aumentar a área de corte para o encosto de corte até 4000 mm.

#### **5.1 Montagem**

Passe o botão giratório **[6-1]** junto com a anilha **[6-2]** pelo furo lateral do perfil de encosto, aparafulando-o no furo rosado A da chaveta **[6-3]**, dando aprox. 2 voltas.

Fixe a mola dentro da ranhura com o parafuso sem cabeça **[6-4]**.

Empurre a haste **[6-6]** do prolongamento cerca de 10 cm dentro do perfil de encosto, e aperte bem o botão giratório **[6-11]**.

Fixe a chapa de apoio **[6-8]** no prolongamento assim como foi explicado no parágrafo 2.3.

Monte o suporte do pedestal **[6-7]** como foi descrito no parágrafo 2.2.

Fixe o suporte do pedestal com o botão giratório **[6-4]** e a chaveta **[6-5]** na ranhura inferior da régua de encosto.

#### **Informações sobre REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Оригинал Руководства по эксплуатации Торцовочный упор CS 70 KA/-VL/-ST

### Символы



Предупреждение об общей опасности



Соблюдайте руководство по эксплуатации/указания!

### 1 Составные части инструмента

Приставка-удлинитель (заказ № 488 063) состоит из опорной стойки [1-1] и опорной направляющей со следующими основными компонентами:

[1-2] с измерительной рулеткой

[1-3] отводимый наконечник

[1-4] профиль-упор

[1-5] верхний ограничитель

[1-6] и металлическая опора

[1-7] зажим для измерительной ленты

[1-10] переставная промежуточная деталь

Иллюстрации находятся в начале руководства по эксплуатации.

Для эксплуатации со столом-расширителем CS 70 ST требуется лишь опорная направляющая без опорной стойки.

### 2 Монтаж опорной направляющей

#### 2.1 Крепление на угловом упоре (рис.1)

Опорная направляющая закрепляется на угловом упоре [1-8] Вашей CS 70 EB, причём упор монтируется как правило с левой стороны машинки с дисковой пилой или на столе-расширителе.

Снимите с углового упора профиль-упор для CS 70 EB и вставьте на его место профиль-упор [1-4] опорной направляющей.

#### 2.2 Монтаж опорной стойки (рис. 2)

Опорная стойка служит опорой для опорной направляющей, когда работа проводится без стола-расширителя.

При монтаже отворачивайте обе ручки [2-1] крепёжного щитка [2-8] до тех пор, пока обе опорные ножки [2-3] не войдут в крепёжные скобы [2-4].

Ведите опорные ножки настолько, чтобы опорная стойка приняла ту же высоту, что и Ваша CS 70 EB, и зажмите опорные ножки вращающимися ручками [2-1].

Привинтите крепёжный щиток у шлица [2-5] посредством вращающейся ручки [2-2] и призматической шпонки [2-7] к нижнему пазу опорной направляющей таким образом, чтобы оба кулачка [2-6] вошли в паз.

#### 2.3 Закрепление металлической опоры (рис. 3)

Металлическая опора служит подпоркой для более длинных заготовок.

Привинтите металлическую опору у шлица [3-1] посредством вращающейся ручки [3-2] и призматической шпонки [3-3] к нижнему пазу профиля-упора, причём таким образом, чтобы оба кулачка [3-5] вошли в паз.

#### 2.4 Регулировка опорной направляющей (рис.4)

Вставьте держатель [1-12] измерильной рулетки в наконечник и тяните измерительную ленту по верхнему пазу [1-13] наконечника, промежуточной детали и профиля-упора.

Чтобы измерительная лента не касалась пильного диска, она начинается только прибл. с 30 мм.

По этой причине расстояние между передней кромкой профиля-упора и зубчатым венцом пильного диска должно устанавливаться на 30 мм.

Это делается следующим образом: вытяните измерительную ленту [4-1] на 30 мм за конец профиля-упора [4-2] и застопорите её зажимом рулетки [4-3].

Установите угловую направляющую-упор на прямоугольный распил и сместите профиль-упор настолько, чтобы конец измерительной ленты прикоснулся сбоку к режущей кромке пильного диска [4-4].

Зажмите профиль-упор вращающейся ручкой [4-5] и застопорите измерительную ленту таким образом, чтобы её конец достиг передней кромки профиля-упора.

Измерительная лента рулетки показывает сейчас точное расстояние до пильного диска.

#### 2.5 Изменение длины опорной направляющей

После отворачивания вращающейся ручки [1-9] наконечник [1-3] может вдвигаться или выдвигаться. Максимальный диапазон распила по длине составляет 2050 мм.

### **3 Верхний ограничитель (рис.5, заказ № 488 560)**

#### **3.1 Вставка верхнего ограничителя**

Откройте зажим верхнего ограничителя вращающейся ручкой [5-1] настолько, чтобы захватной элемент [5-5] вошёл в верхний паз [3-4] профиля-упора или переставной промежуточной детали.

Завернув вращающуюся ручку Вы зафиксируете верхний ограничитель.

#### **3.2 Установка верхнего ограничителя**

Посредством обоих винтов [5-6] верхний ограничитель может устанавливаться в пазу без зазора.

Иля этого верхний ограничитель вставьте и затягивайте оба винта до тех пор, пока верхний ограничитель не станет перемещаться в пазу без зазора, но всё ещё с лёгким ходом.

#### **3.3 Перестановка опорного щитка**

При необходимости Вы можете монтировать опорный щиток [5-3] посредством винта [5-4] и с другой стороны верхнего ограничителя.

Верхний ограничитель может устанавливаться на профиле-упоре углового упора для CS 70 EB. Иля этого опорный щиток [5-3] прикрепляется винтом [5-4] к верхнему ограничителю через отверстие [5-2].

Следите за тем, чтобы гайка [5-7] с подкладной шайбой всегда находилась с противоположной опорному щитку стороны.

### **4 Монтаж с правой стороны**

При покупке приставка-удлинитель смонтирована таким образом, чтобы стало возможным смонтировать её левой стороны Вашей CS 70 EB.

Если несмотря на это Вы хотите монтировать её справа, её следует размонтировать, отвинтить винт [1-11] и вращающуюся ручку [1-9], и вставить с другой стороны.

Иля этого на профиле-упоре [1-4] и наконечнике [1-3] на обеих концах представлены отверстия для винта [1-10] и вращающейся ручки [1-9].

### **5 Приставка-удлинитель (рис.6)**

Посредством поставляемой в качестве принадлежностей приставки-удлинителя (заказ № 488 557) Вы можете увеличить диапазон распила по длине приставки-улинилителя до 4000 мм.

#### **5.1 Монтаж**

Ведите вращающуюся ручку [6-1] с подкладной шайбой [6-2] через боковое отверстие профиля-упора и ввинтите её прибл. 2-мя оборотами в резьбовое отверстие А призматической шпонки [6-3].

Ведите шток [6-6] приставки-удлинителя прибл. на 10 см в профиль-упор и затяните вращающуюся ручку [6-1] до отказа.

Прикрепите металлическую опору [6-8] к приставке-удлинителю, как это описано в разделе 2.3. Монтируйте опорную стойку [6-7], как это описано в раздiele 2.2.

Прикрепите опорную стойку посредством вращающейся ручки [6-4] и призматической шпонки [6-5] к нижнему пазу опорной направляющей.

#### **Информация по директиве REACh:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Původní návod pro používání Kapovací doraz CS 70 KA/-VL/-ST

### Symboly



Varování před všeobecným nebezpečím



Přečtěte si návod/pokyny!

### 1 Jednotlivé součásti

Kapovací doraz (obj. č. 488 063) se skládá z podložky pro nohy [1-1] a dorazového pravítka s následujícími hlavními součástmi:

- [1-2] s měřicím pásmem
- [1-3] vyjízděcí koncovou částí
- [1-4] dorazovým profilem
- [1-5] dorazovým jezdcem
- [1-6] a podložným plechem
- [1-7] svorkou pro měřicí pásmo
- [1-10] posuvným mezičlánkem

Uvedené obrázky se nacházejí na začátku návodu k použití.

Ve spojení s pojazdovým stolem CS 70 ST se používá pouze dorazové pravítko bez podložky pro nohy.

### 2 Montáž dorazového pravítka

#### 2.1 Připevnění k úhlovému dorazu (obr. 1)

Dorazové pravítko se připevní k úhlovému dorazu [1-8] CS 70 EB, který je zpravidla připevněn na levé straně okružní pily nebo k pojazdovému stolu. Odstraňte z úhlového dorazu dorazový profil CS 70 EB a místo něho nasadte dorazový profil [1-4] dorazového pravítka.

#### 2.2 Montáž podložky pro nohy (obr. 2)

Podložka pro nohy slouží k opoře dorazového pravítka v případě, že pracujete bez pojazdového stolu.

Příjejí montáži povolte oba otočné knoflíky [2-1] na připevňovacím plechu [2-8] natolik, aby se obě opěrné nohy [2-3] daly zasunout do trubkových pout [2-4]. Zasuňte opěrné nohy tak daleko, aby podložka pro nohy byla ve stejně výšce jako CS 70 EB a upevněte opěrné nohy otočnými knoflíky [2-1].

Připevněte podložný plech pevně do drážky [2-5] otočným knoflíkem [2-2] a lícovací pružinou [2-7] ke spodní drážce dorazového pravítka tak, aby obě vačky [2-6] zapadly do drážky.

#### 2.3 Připevnění podložného plechu (obr. 3)

Podložný plech slouží k opoře delších obrobků. Připevněte podložný plech pevně do drážky [3-1] otočným knoflíkem [3-2] a lícovací pružinou [3-3] ke spodní drážce dorazového profilu tak, aby obě vačky [3-5] zapadly do drážky.

#### 2.4 Seřízení dorazového pravítka (obr. 4)

Zasuňte měřicí pásmo připevněním [1-12] do koncové části a protáhněte je horní drážkou [1-13] této koncové části, mezičlánku a dorazového profilu.

Aby měřicí pásmo nepřišlo do styku s pilovým listem, začíná až od 30 mm.

Vzdálenost mezi přední hranou dorazového profilu a ozubeným věncem pilového listu musí být následovně nastavena na 30 mm:

Vytáhněte měřicí pásmo [4-1] 30 mm přes konec dorazového profilu [4-2] a zajistěte je svorkou [4-3].

Nastavte úhlový doraz s aretací na pravoúhlé rézy a posuňte dorazový profil tak daleko, aby se konec měřicího pásla stranou dotýkal ostří pilového listu [4-4].

Upněte otočným knoflíkem [4-5] pevně dorazový profil a zajistěte měřicí pásmo tak, aby jeho konec líčoval s přední hranou dorazového profilu.

Nyní ukazuje měřicí pásmo přesnou vzdálenost k pilovému listu.

#### 2.5 Změna délky dorazového pravítka

Po uvolnění otočného knoflíku [1-9] může koncová část [1-3] vyjíždět nebo zajíždět.

Maximální délka činí 2050 mm.

#### 3 Dorazový jezdec (obr. 5, obj. č. 488 560)

##### 3.1 Nasazení dorazového jezdce

Otevřete svorku dorazového jezdce otočným knoflíkem [5-1] natolik, aby bylo možno zasunout upínací část [5-5] do horní drážky [3-4] dorazového profilu nebo posuvného mezičlánku.

Utahováním otočného knoflíku se dorazový jezdec dá fixovat.

##### 3.2 Nastavení dorazového jezdce

Oběma šrouby [5-6] je možno bez vůle nastavit dorazového jezdce v drážce.

Zasadte dorazového jezdce a oba šrouby utáhněte natolik, aby se jezdecem dalo v drážce pohybovat sice bez vůle, ale přece jen lehce.

### **3.3 Přemístění dorazového plechu**

V případě potřeby je možno připevnit dorazový plech **[5-3]** šroubem **[5-4]** i na druhou stranu dorazového jezdce.

Dorazový jezdec je možno nasadit i na dorazový profil úhlového dorazu CS 70 EB.

K tomu je třeba připevnit dorazový plech **[5-3]** šroubem **[5-4]** do otvoru **[5-2]** k dorazovému jezdci.

Dbejte na to, aby matice **[5-7]** s podložkou byla vždy na protilehlé straně k dorazovému plechu.

### **4 Montáž na pravou stranu**

Kapovací doraz je připraven v prodeji tak, aby se dal připevnit k levé straně CS 70 EB.

Pokud byste jej chtěli připevnit na pravou stranu, můžete jej vyšroubováním šroubu **[1-11]** a otočného knoflíku **[1-9]** odmontovat a připevnit na druhé straně.

K tomu slouží připravené otvory pro šroub **[1-11]** a otočný knoflík **[1-9]**, které se nacházejí na dorazovém profilu **[1-4]** a na koncové části **[1-3]**.

### **5 Prodloužení (obr. 6)**

Pomocí prodloužení, které je součástí příslušenství, (obj. č. 488 557) můžete rozšířit rezací plochu kapovacího dorazu na 4000 mm.

#### **5.1 Montáž**

Zasuňte otočný knoflík **[6-1]** s podložkou **[6-2]** do bočního závitového otvoru dorazového profilu a zašroubujte jej asi dvěma otáčkami do závitu A lícovací pružiny **[6-3]**.

Zasuňte trubku prodloužení **[6-6]** asi 10 cm do dorazového profilu a pevně utáhněte otočný knoflík **[6-1]**.

Připevněte podložný plech **[6-8]** k prodloužení podle popisu v bodě 2.3.

Sestavte podložku pro nohy **[6-7]** podle popisu v bodě 2.2. Připevněte podložku pro nohy otočným knoflíkem **[6-4]** a lícovací pružinou **[6-5]** do spodní drážky dorazového pravítka.

#### **Informace k REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Instrukcja oryginalna

### Prowadnica do obcinania długich elementów CS 70 KA/-VL/-ST

#### Symbole



Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem



Instrukcja/przeczytać zalecenia!

## 1 Elementy urządzenia

Ogranicznik tarczowy (numer zam. 488 063) składa się ze stopy wspierającej [1-1] i liniau ogranicznika o następujących głównych częściach składowych:

- [1-2] z taśmą pomiarową
- [1-3] wysuwana część zakańczająca
- [1-4] profil prowadzący
- [1-5] zderzak przesuwny
- [1-6] i blacha podkładkowa
- [1-7] uchwyt do taśmy pomiarowej
- [1-10] przestawna część środkowa

Podane rysunki znajdują się w załączniku instrukcji obsługi.

Podczas użycia stołu przesuwnego CS 70 ST konieczny będzie liniau ogranicznika bez podkładki nożnej.

## 2 Montaż liniau ogranicznika

### 2.1 Zamocowanie do zderzaka kątowego (rys. 1)

Liniau ogranicznika zamocować do zderzaka kątowego [1-8] Waszego CS 70 EB, przy czym jest on zwykle montowany po lewej stronie pilarki lub na stole przesuwnym. Usunąć profil prowadzący ze zderzaka kątowego CS 70 EB, a następnie zamontować go na zderzaku przesuwnym [1-4] liniau ogranicznika.

### 2.2 Montaż stopy wspierającej (rys. 2)

Stopa wspierająca służy do wspierania liniau ogranicznika, gdy praca odbywa się bez stołu przesuwnego.

Do zamontowania należy poluzować obydwie gałki obrotowe [2-1] na blasze mocującej [2-8], aż obydwie nogi wspierające [2-3] dadzą się wprowadzić do zacisków rurowych [2-4].

Teraz nóżki wspierające wprowadzić tak daleko, aż stopa wspierająca osiągnie tę samą wysokość, co Państwa CS 70 EB, a następnie zamocować stopki wspierające przy pomocy gałek obrotowych [2-1]. Proszę przyśrubować blachę mocującą do szczele-

ny [2-5] przy pomocy gałki obrotowej [2-2] i przy pomocy pióra pasowego [2-7] do dolnego rowka liniau ogranicznika w ten sposób, aby obydwie krzywki [2-6] zabezpieczyły się w rowku.

### 2.3 Zamocowanie blachy nakładowej (rys. 3)

Blacha nakładowa służy do wspierania dłuższych materiałów obrabianych.

Proszę przyśrubować blachę nakładową do wycięcia [3-1] przy pomocy gałki obrotowej [3-2] oraz mocno przytwierdzić ją przy pomocy pióra pasowego [3-3] do dolnego wypustu profilu prowadzącego, mianowicie tak, aby obydwie krzywki [3-5] zabezpieczyły się w rowku.

### 2.4 Ustawienie liniau ogranicznika (rys. 4)

Nasadzić taśmę pomiarową jej zamocowaniem [1-12] do części zakańczającej i przeciągnąć taśmę przez gorny rowek [1-13] od części zakańczającej, przez część środkową i profil prowadzący.

Aby taśma pomiarowa nie zetknęła się z tarczą piły, ustawienie rozpoczynamy dopiero przy 30 mm.

Z tego powodu należy zachować odstęp 30 mm pomiędzy przednią krawędzią profilu prowadzącego a wieńcem zębów tarczy piły, postępując w następujący sposób: wyciągnąć taśmę pomiarową [4-1] na 30 mm poza zakończenie profilu prowadzącego [4-2] i zacisnąć ją przy pomocy zacisku do taśmy [4-3].

Ustawić prowadnicę kątową na cięcia prostopadle i przesunąć profil prowadzący tak daleko, aż koniec taśmy pomiarowej będzie dotykał z boku ostrze tarczy piły [4-4]. Następnie przy pomocy gałki obrotowej [4-5] mocno zacisnąć profil prowadzący i ustawić taśmę pomiarową w ten sposób, aby jej koniec leżał równo z przednią krawędzią profilu prowadzącego.

Taśma pomiarowa wskazuje teraz dokładną odległość do tarczy piły.

### 2.5 Zmiana długości liniau ogranicznika

Po odkręceniu gałki obrotowej [1-9], zakończenie [1-3] można wysuwać i ponownie wsuwać.

Maksymalny zakres przycinania wynosi 2050 mm.

### 3 Zderzak przesuwny (rys. 5, numer zam. 488 560)

#### 3.1 Montaż zderzaka

Otworzyć zacisk zderzaka przesuwnego przy pomocy gałki obrotowej [5-1] tak daleko, aż umożliwi to Państwu wprowadzenie części zaciskowej [5-5] do górnego rowka [3-4] profilu prowadzącego lub przestawnej części środkowej.

Poprzez dokręcenie gałki obrotowej możecie Państwo ustawić zderzak.

### 3.2 Ustawienie zderzaka

Przy pomocy dwóch śrub **[5-6]** zderzak można bezluzowo ustawić w rowku.

W tym celu należy użyć zderzaka i naciągnąć obydwie śruby tak mocno, aby zderzak mógł poruszać w rowku się bezluzowo lecz z łatwością.

### 3.3 Przesunięcie blachy zderzaka

W razie potrzeby możecie Państwo zamontować blachę ogranicznika **[5-3]** przy pomocy śruby **[5-4]** po drugiej stronie zderzaka.

Zderzak można użyć również na profilu prowadzącym zderzaka kątowego CS 70 EB.

W tym celu należy zamocować blachę ogranicznika **[5-3]** do zderzaka przy pomocy śruby **[5-4]** wsuwanej przez wiercenie **[5-2]**.

Należy zwracać uwagę na to, aby nakrętka **[5-7]** wraz z podkładką znajdowała się zawsze po przeciwej stronie blachy ogranicznika.

### 4 Montaż prawostronny

Zakupiony ogranicznik tarczowy jest w ten sposób zamontowany, aby mógł być dobudowany po lewej stronie Państwa CS 70 EB.

Jeżeli zamierzacie Państwo zamocować go jednak po prawej stronie, możecie go zdemontować odkręcając śrubę **[1-11]** i gałkę pokrętną **[1-9]**.

W ten sposób będzie zamontowany stroną odwrotną.

W tym celu na profilu prowadzącym **[1-4]** oraz na części końcowej **[1-3]** znajdują się na obydwu końcach wiercenia dla śruby **[1-10]** oraz dla gałki obrotowej **[1-9]**.

### 5 Przedłużenie (rys. 6)

Przy pomocy przedłużenia dostarczonego w ramach wyposażenia (numer zam. 488 557) możecie Państwo poszerzyć zakres przycinania ogranicznika tarczowego do 4000 mm.

#### 5.1 Montaż

Gałkę pokrętną **[6-1]** z podkładką **[6-2]** wsadzić do bocznego wiercenia profilu prowadzącego, a następnie wkręcić ją do otworu gwintowanego pióra pasowego **[6-3]** przekręcając ok. 2 razy.

Wsunąć drążek **[6-6]** przedłużenia ok. 10 cm do profilu prowadzącego, a następnie mocną dokręcić gałkę pokrętną **[6-1]**.

Zamocować blachę nakładkową **[6-8]** do przedłużenia jak opisano w punkcie 2.3.

Zmontować stopę wspierającą **[6-7]** jak opisano w punkcie 2.2.

Zamocować stopę wspierającą przy pomocy gałki obrotowej **[6-4]** i pióra pasowego **[6-5]** do dolnego rowka linialu ogranicznika.

### Informacje dotyczące rozporządzenia REACH:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Eredeti kezelési utasítás

**Állítható ütköző CS 70 KA-/VL-/ST**

### Szimbólumok



Általános veszélyekre vonatkozó figyelmeztetés



Olvassa el az útmutatót/információkat!

### 1 Szállítási terjedelem

A büütöző ütköző (megr. szám: 488 063) egy lábalátétből [1-1] és az alábbi fő alkotórészekből álló ütközővezetékből tevődik össze:

- [1-2] mérőszalaggal
- [1-3] kihúzható záródarab
- [1-4] ütközöszelvény
- [1-5] ütközötölőka
- [1-6] és felfekvőlemez
- [1-7] mérőszalag-leszorító
- [1-10] állítható toldódarab

A hivatkozott ábrák a többnyelvű használati utasításban találhatók.

A CS 70 ST tolóasztallal együtt történő használatkor csak az ütközővezetékre van szükség.

### 2 Az ütközővezeték beszerelése

#### 2.1 A derékszögű-ütközön való rögzítés (1-es ábra)

Az ütközővezeték az Ön CS 70 EB-jének derékszögű-ütközöjére [1-8] kerül rögzítésre, ahol is ez utóbbi rendszerint a körfürész bal-oldalára vagy a tolóasztalra van fölszerelve. Távolítsa el a derékszögű ütközöről a CS 70 EB ütközöszelvényét és szerelje be helyette az ütközővezeték ütközöszelvényét [1-4].

#### 2.2 A lábalátét beszerelése (2-es ábra)

A lábalátét az ütközővezeték alátámasztására szolgál, amikor tolóasztal nélkül dolgozik. A lábalátét beszereléséhez előbb lazítsa ki a két forgógombot [2-1] a rögzítőlemezen [2-8] mindaddig, amíg mindenkit kitámasztó lábat [2-3] be nem tudja vezetni a csöbilincsekbe [2-4]. Mindaddig vezesse be a kitámasztó lábakat, amíg a kitámasztó láb magassága az CS 70 EB-jével egyező nem lesz, majd a forgógombokkal [2-1] feszítse szorosra a kitámasztó lábakat. Csavarozza feszesre a rögzítőlemezt a hosszú furaton [2-5] keresztül a forgógomb [2-2] és a siklóretesz [2-7] segítsé-

gével az ütközővezeték alsó hornyán, mégpedig oly módon, hogy a két bütyök [2-6] beakadjon a horonyba.

#### 2.3 A felfekvőlemez rögzítése (3-as ábra)

A felfekvőlemez hosszabb munkadarabok felfejtetésére szolgál. Csavarozza feszesre a felfekvőlemezt a forgógomb segítségével [3-2] a hosszú furaton [3-1] keresztül, a siklóretesz [3-3] pedig az ütközöszelvény alsó hornyán, mégpedig oly módon, hogy a két bütyök [3-5] beakadjon a horonyba.

#### 2.4 Az ütközővezeték kiigazítása (4-es ábra)

Tűzza a mérőszalagot foglalatával [1-12] együtt a záródarabba, és húzza a mérőszalagot a záródarab, a toldódarab és az ütközöszelvény felső hornyán [1-13] keresztül.

Annak elkerülése érdekében, hogy a mérőszalag a fűrészlapjalappal érintkezzen, beosztása 30 mm-nél kezdődik. Éppen ezért a ütközöszelvény előlső éle és a fűrészlap fogaskoszorúja közötti távolságot az alábbi útmutatásokat követve 30 mm-re kell beállítani: Húzza a mérőszalagot [4-1] 30 mm-rel az ütközöszelvény [4-2] végén túlra és akassza meg azt a mérőszalag-leszorítóval [4-3]. Állítsa be a derékszögűTűzza a mérőszalagot foglalatával [1-12] együtt a záródarabba, és húzza a mérőszalagot a záródarab, a toldódarab és az ütközöszelvény felső hornyán [1-13] keresztül.

Annak elkerülése érdekében, hogy a mérőszalag a fűrészlapjalappal érintkezzen, beosztása 30 mm-nél kezdődik. Éppen ezért a ütközöszelvény előlső éle és a fűrészlap fogaskoszorúja közötti távolságot az alábbi útmutatásokat követve 30 mm-re kell beállítani: Húzza a mérőszalagot [4-1] 30 mm-rel az ütközöszelvény [4-2] végén túlra és akassza meg azt a mérőszalag-leszorítóval [4-3]. Állítsa be a derékszögű megakaszto ütközöt derékszögű vágásokra és tolja el az ütközöszelvényt mindaddig, amíg a mérőszalag vége a fűrészlap [4-4] vágóéleit oldalról nem érinti. megakaszto ütközöt derékszögű vágásokra és tolja el az ütközöszelvényt mindaddig, amíg a mérőszalag vége a fűrészlap [4-4] vágóéleit oldalról nem érinti.

A forgógombbal [4-5] előbb szorítsa le az ütközöszelvényt és úgy akassza meg a mérőszalagot, hogy annak vége egy vonalban legyen az ütközöszelvény előlső élével.

Ekkor a mérőszalag pontosan mutatja a fűrészlap tollvaló távolságot.

## **2.5 Az ütközővezeték hosszúságának megváltoztatása**

A forgógomb [1-9] kinyitását követően ki lehet húzni ill. be lehet tolni a záródarabot [1-3]. A maximális hossztolási tartomány 2050 mm-t tesz ki.

## **3 Ütközötölöka (5-ös ábra, megr. szám: 488 560)**

### **4.1 Az ütközötölöka behelyezése**

Oldja ki az ütközötölöka leszorítását a forgógomb [5-1] segítségével mindenkorábban, amíg a szorítódarabot [5-5] be nem tudja vezetni az ütközöszelvény vagy az állítható toldódarab felső horonyába [3-4]. A forgógomb visszacsavarozásával tudja rögzíteni az ütközötölökát.

### **3.2 Az ütközötölöka beállítása**

A két csavar [5-6] segítségével lehet az ütközötölökát a horonyban játékményesen beállítani.

Ehhez helyezze be az ütközötölökát, majd húzza meg mindenkorábban, amíg az ütközötölökát játékményesen, de még mindenkorábban nem mozgathatja a horonyban.

### **3.3 Az ütközőlemez áthelyezése**

Szükség esetén az ütközőlemezt [5-3] a csavar [5-4] segítségével az ütközötölöka ellenkező oldalára is felszerelheti. Az ütközötölökát rá lehet szerelni a CS 70 EB derékszögű ütközőjénél található ütközöszelvényre Ehhez az ütközőlemezt [5-3] a csavarral [5-4] a furaton [5-2] keresztül kell az ütközötölökára rögzíteni. Ügyeljen arra, hogy az anya [5-7] az alátétkoronggal együtt mindenkorábban az ütközőlemezzel szemben fekvő oldalon legyen.

## **4 Jobboldalas összeszerelés**

A büütő ütköző gyárilag úgy van összeszerelve, hogy a CS 70 EB baloldalára lehessen beépíteni. Amennyiben ennek ellenére jobboldalasan kívánja beszerelni a büütő ütközőt, a csavar [1-11] és a forgógomb [1-9] kilazításával kiszerelheti, hogy ezt követően az ellenkező oldalra rögzítse azt.

Erre a célra az ütközöszelvény [1-4] és a záródarab [1-3] mindenkorábban furatok vannak kialakítva a csavar és a forgógomb számára.

### **5 Hosszabbítás (6-os ábra)**

A tartozékként szállítható hosszabbítás (megrendelési szám: 488 557) segítségével 4000 mm-re növelheti a büütő ütköző hossztolási tartományát.

#### **5.1 Beszerelés**

Vezesse be a forgógombot [6-1] az alátétkoronggal [6-2] együtt az ütközöszelvény oldalsó furatán keresztül és kb. 2 fordulattal csavarozza be azt a siklóretesz [6-3] A megjelölésű menetes furatába. Tolja be a hosszabbítás rúdját [6-6] kb. 10 cm-nyire az ütközöszelvénybe és húzza szorosra a forgógombot [6-1]. Rögzítse a 2.3-as bekezdés útmutatásai szerint a felfekvőlemezt [6-8] a hosszabbításra. Szerelje össze a 2.2. fejezet útmutatásai szerint a lábalátétet [6-7]. Rögzítse a lábalátétet a forgógombbal [6-4] és a siklóretesszel [6-5] az ütközővezeték alsó horonyán.

#### **REACH**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Γνήσιες οδηγίες χειρισμού Οδηγός εγκάρασιας τομής CS 70 KA/-VL/-ST

### Σύμβολα



Προειδοποίηση από γενικό κίνδυνο



Διαβάστε τις οδηγίες/υποδείξεις!

### 1 Υλικά παράδοσης

Το σποτάρισμα κοπής (αριθμός παρ. 488 063), αποτελείται από ένα στήριγμα ποδιού [1-1] και ένα χάρακα οδηγού, με τα εξής κύρια συστατικά στοιχεία:

[1-2] με ταινία μέτρησης

[1-3] εξερχόμενο τελικό εξάρτημα

[1-4] προφίλ οδηγού

[1-5] ιππέας οδηγού

[1-6] και λαμαρίνα στήριξης

[1-7] σφιγκτήρας της ταινίας μέτρησης

[1-10] ρυθμιζόμενο ενδιάμεσο εξάρτημα

Οι ανακεφρόμενες εικόνες βρίσκονται στις πολύγλωσσες οδηγίες χειρισμού.

Στην περίπτωση χρήσης μαζί με το κυλιόμενο τραπέζι CS 70 ST, χρειάζεται μόνο ο χάρακας οδηγού χωρίς το στήριγμα ποδιού.

### 2 Τοποθέτηση του χάρακα οδηγού

#### 2.1 Στερέωση στον οδηγό γωνίας (Εικ. 1)

Ο χάρακας οδηγού στερεώνεται στο οδηγό γωνίας [1-8] της CS 70 EB, όπου συνήθως είναι μονταρισμένος στην αριστερή πλευρά της μηχανής του δισκοπρίου ή στο κυλιόμενο τραπέζι.

Αφαιρέστε από τον οδηγό γωνίας το προφίλ οδηγού της CS 70 EB, και τοποθετήστε το προφίλ οδηγού [1-4] του χάρακα οδηγού.

#### 2.2 Τοποθέτηση του στηρίγματος ποδιού (Εικ. 2)

Το στήριγμα ποδιού εξυπηρετεί τη στήριξη του χάρακα οδηγού, όταν κανείς εργάζεται χωρίς κυλιόμενο τραπέζι.

Για την τοποθέτηση χαλαρώστε τα δύο περιστροφικά κουμπιά [2-1] που βρίσκονται στη λαμαρίνα στερέωσης [2-8] τόσο, ώστε και τα δύο πόδια στήριξης [2-3] να μπορούν να περάσουν μέσα στα περιλαίμια [2-4].

Σπρώχτα τα πόδια στήριξης τόσο, ώστε το στήριγμα ποδιού να έχει το ίδιο ύψος με την CS 70 EB, και σφίξτε τα πόδια στήριξης με τα περιστροφικά κουμπιά [2-1].

Βιδώστε σφιχτά την λαμαρίνα στερέωσης στη σχισμή [2-5] με το περιστροφικό κουμπί [2-2] και το τεμάχιο ποσαρμογής [2-7] στην κάτω αύλακα του χάρακα οδηγού, και μάλιστα έτσι, ώστε τα δύο έκκεντρα [2-6] να ασφαλίσουν στην αύλακα.

#### 2.3 Στερέωση της λαμαρίνας στήριξης (Εικ. 3)

Η λαμαρίνα στήριξης εξυπηρετεί τη στήριξη τεμαχίων επεξεργασίας μεγάλους μήκους.

Βιδώστε στέρεα τη λαμαρίνα στήριξης στη σχισμή [3-1] με το περιστροφικό κουμπί [3-2] και το τεμάχιο προσαρμογής [3-3] στην κάτω αύλακα του προφίλ οδηγού, και μάλιστα έτσι, ώστε τα δύο έκκεντρα [3-5] να ασφαλίσουν στην αύλακα.

#### 2.4 Ρύθμιση του χάρακα οδηγού (Εικ. 4)

Περάστε την ταινία μέτρησης μαζί με το στήριγμάπτης [1-12] στο τελικό εξόρτημα και τραβήξτε την ταινία μέτρησης μέσα από την επάνω αύλακα [1-13] του τελικού εξαρτήματος, του ενδιάμεσου εξαρτήματος και του προφίλ οδηγού.

Για να αποκλειστεί μια επαφή της ταινίας μέτρησης με το δισκοπρίον, αρχίζει η ταινία μέτρησης από τα 30 χιλιοστά.

Για τούτο πρέπει να ρυθμίστε ή απόσταση μεταξύ της μπροστινής ακμής του προφίλ οδηγού και του οδοντωτού στεφανιού του δισκοπρίου στα 30 χιλιοστά ως εξής:

Τραβήξτε την ταινία μέτρησης [4-1] κατά 30 χιλιοστά πέρα από το τέρμα του προφίλ οδηγού [4-2] και μαγκώστε την με το σφιγκτήρα της ταινίας μέτρησης [4-3].

Ρυθμίστε τον αναστολέα της γωνίας σε ορθογώνιες κοπές και μεταθέστε το προφίλ οδηγού τόσο, ώστε το τέλος της ταινίας μέτρησης να αγγίζει πλευρικά τα δόντια του δισκοπρίου [4-4].

Σφίξτε με το περιστροφικό κουμπί [4-5] το προφίλ οδηγού και μαγκώστε την ταινία μέτρησης έτσι, ώστε το τέρμα της να ευθυγραμμίζεται με τη μπροστινή ακμή του προφίλ οδηγού.

Τώρα η ταινία μέτρησης δείχνει την ακριβή απόσταση από το δισκοπρίον.

#### 2.5 Αλλαγή μήκους του χάρακα οδηγού

Μετά το λύσιμο του περιστροφικού κουμπιού [1-9] μπορεί το τελικό τεμάχιο [1-3] να εισέρχεται και να εξέρχεται. Η μέγιστη περιοχή κοπής ανέρχεται σε 2050 χιλιοστά.

### **3 Ιππέας οδηγού (Εικ.5, αριθμός παρ. 488 560)**

#### **3.1 Τοποθέτηση του ιππέα οδηγού**

Ανοίξτε το σφιγκτήρα του ιππέα οδηγού με το περιστροφικό κουμπί **[5-1]** τόσο, ώστε να μπορέσετε να περάσετε το τεμάχιο σύσφιξης **[5-5]** στην επάνω αύλακα **[3-4]** του προφίλ οδηγού ή του ρυθμιζόμενου ενδιάμεσου εξαρτήματος.

Σφίγγοντας το περιστροφικό κουμπί μπορείτε να σταθεροποιήσετε τον ιππέα οδηγού.

#### **3.2 Ρύθμιση του ιππέα οδηγού**

Με τις δύο βίδες **[5-6]** μπορεί να ρυθμιστεί ο ιππέας οδηγού στην αύλακα χωρίς ανοχή.

Προς τούτο τοποθετήστε τον ιππέα οδηγού και βιδώστε και τις δύο βίδες τόσο ώστε ο ιππέας οδηγού να κινείται στην αύλακα χωρίς ανοχή, αλλά ακόμα με ευκολία.

#### **3.3 Άλλαγή θέσης της λαμαρίνας οδηγού**

Αν χρειαστεί, μπορείτε να μοντάρετε τη λαμαρίνα οδηγού **[5-3]** με τη βίδα **[5-4]** και στην άλλη πλευρά του ιππέα οδηγού.

Ο ιππέας οδηγού εφαρμόζεται επίσης και στο προφίλ οδηγού του οδηγού γωνίας της CS 70 EB.

Προς τούτο πρέπει να στερεωθεί η λαμαρίνα οδηγού **[5-3]** με τη βίδα **[5-4]** μέσω της οπής **[5-2]** στον ιππέα οδηγού.

Προσέξτε, ώστε το παξιμάδι **[5-7]** με τη ροδέλα να βρίσκεται πάντα στην πλευρά που είναι απέναντι από τη λαμαρίνα οδηγού.

#### **4 Δεξιόπλευρη συγκρότηση**

Κατά την αγορά το στοπάρισμα κοπής είναι μονταρισμένο έτσι, ώστε να μπορεί να μονταριστεί στην αριστερή πλευρά της δικής σας CS 70 EB. Αν επιθυμείτε όμως μια δεξιόπλευρη τοποθέτηση, τότε ξεσφίγγοντας τη βίδα **[1-11]** και το περιστροφικό κομβί **[1-9]** μπορείτε να το λύσετε, για να το μοντάρετε ανάποδα.

Προς τούτο βρίσκονται στο προφίλ οδηγού **[1-4]** και στο τελικό εξάρτημα **[1-3]** και στις δύο άκρες οπές για τη βίδα και το περιστροφικό κομβί.

#### **5 Επέκταση (Εικ. 6)**

Με την επέκταση που προσφέρεται ως αξεσουάρ (αριθμός παραγγελίας 488 557) μπορείτε να επεκτείνετε την περιοχή κοπής του οδηγού κοπής κατά 4000 χιλιοστά.

#### **5.1 Τοποθέτηση**

Περάστε το περιστροφικό κομβί **[6-1]** με την ροδέλλα **[6-2]** μέσα από την πλευρική οπή του προφίλ οδηγού και βιδώστε το κατά δύο περίπου στροφές στην κοχλιοτομημένη οπή Α του τεμαχίου προσαρμογής **[6-3]**.

Σπρώξτε τη ράβδο **[6-6]** της επέκτασης περί τα 10 εκατοστά μέσα στο προφίλ οδηγού, και σφίξτε στέρεα το περιστροφικό κομβί **[6-1]**.

Στερεώστε την λαμαρίνα στήριξης **[6-8]** στην επέκταση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.3.

Τοποθετήστε το στήριγμα ποδιού **[6-7]**, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.

Στερεώστε το στήριγμα ποδιού με το περιστροφικό κουμπί **[6-4]** και το τεμάχιο προσαρμογής **[6-5]** στην κάτω αύλακα του χάρακα οδηγού.

**REACH**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)